


DVD 리시버

사용설명서



모델명: LH-T3630A

[구성품: LH-T3630, LHS-36SES, LHS-36SEW]



사용설명서는 언제나 볼 수 있는 장소에 보관하세요.
사용 전 **안전**을 위한 **주의사항**을 반드시 읽으세요.
사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.

꿈의 영상, 꿈의 소리

영화관의 생생한 감동을 집안에서 만나다!



DVD 플레이어

- 선명한 영상과 생생한 음향으로 가정에서도 극장에서와 같은 고품질과 고음질을 즐길 수 있으며 화면에 나타나는 메뉴 기능으로 손쉽게 사용할 수 있어 더욱 편리합니다.
- 다양한 DVD 호환성(DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, 비디오 CD, SVCD, CD-R, CD-RW, MP3, JPEG (사진), DivX)으로 파일을 재생합니다.

차례 | Contents

사용하기 전에

4-5	안전한 사용을 위해 꼭 지켜주세요
6	DVD 사용 및 보관할 때 주의하세요
7	재생 가능한 DVD
8-9	각 부분 이름과 기능 전면 후면
10	리모컨 이름과 기능
11	리모컨을 사용하려면

연결하기

12	TV와 연결하려면 일반영상
13-15	외부기기와 연결하려면 본 기기와 외부기기를 영상/음성 연결 단자로 연결한 경우 USB 이동식 저장장치 광 디지털 출력 단자가 있는 외부기기
16	FM / AM 안테나를 연결하려면
17	스피커와 연결하려면


초기설정

DVD

18-19	언어를 설정하려면 화면표시언어 디스크 음성언어 디스크 자막언어 디스크 메뉴언어
20-21	화면을 설정하려면 화면크기 화면모드
22-23	음성을 설정하려면 5.1 스피커 설정 DRC Vocal
24-25	잠금을 설정하려면 시청등급 비밀번호 호 변경 국가코드
26-27	언어코드 국가코드
28-29	기타 설정을 하려면 PBC DivX 등록

- 본 제품은 서비스 기사 이외에는 내부를 열어 볼 수 없도록 고안되었으며, 사용자가 임의로 제품의 우편을 열거나 수리를 시도하는 것은 위험하므로 제품 이상 시 서비스 기사에게 의뢰하세요.
- 서비스 부품은 내부에 포함되어 있지 않습니다.
- 본 제품은 국내에서만 사용할 수 있으며, 외국에서는 방송방식, 전원전압이 다르므로 사용할 수 없습니다.

(This unit, which is designed for Korea only, can not be used in foreign countries.)



XTS (eXcellent True Sound)

1. 완벽한 원음을 재생합니다.
2. 'X-Bass'의 풍부한 저음을 제공합니다.
3. 디지털 앰프를 적용하고 있어 아날로그 앰프를 적용한 제품에 비해 1/3 수준의 전력이 소모됩니다.



사용하기

DVD	
30-31	화면표시(GUI) 메뉴 DVD 비디오 DivX 디스크 비디오 CD(VCD)
32	DVD를 재생하려면
33	DVD 재생 시 자주쓰는 기능 일시정지 및 구분동작 느린화면 재생 정방향역방향 탐색 건너뛰기
34-35	디스크 메뉴 타이틀 메뉴를 사용하려면
36	재생 시작 시간을 설정하려면
37	반복재생을 하려면 반복재생 구간반복 재생
38	자막언어를 바꾸려면
39	다시 보고 싶은 장면을 기억시키려면 책갈피 저장 저장된 책갈피 찾기
40	음성언어를 바꾸려면 음성채널을 설정하려면
41	화면크기를 조절하려면 화면확대
42	오디오 CD MP3 WMA를 재생하려면
43	원하는 음악만 선택해서 들으려면
44	사진(JPEG)을 보려면 사진(JPEG) 보기 사진(JPEG) 확대/축소
45	슬라이드쇼를 하려면
46	DivX를 재생하려면
AUDIO	
47-49	기타기능을 선택하려면 취침예약 음소거 입력 신호 선택 XTS/XTS Pro 입체음향(가상 사운드)
50	사운드 모드를 선택하려면
51	효과적인 사운드를 즐기려면 스피커 설치
52	라디오 방송을 기억시키려면
53	라디오 방송을 청취하려면

알아두기

54	고장신고 전에 확인하세요
55	용어 해설
56	제품규격
57	제품보증서 소비자 피해보상 안내
58	고객 서비스에 대하여 폐 가전제품 처리절차

안전한 사용을 위해 꼭 지켜주세요



다음에 표시되어 있는 안전에 관련된 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.



- 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.
- 이 기호가 표시된 부분은 위험발생을 피하기 위해 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.




금지 : 이 그림 기호는 해서는 안되는 내용입니다.



경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있습니다.

설치 관련




직사광선이 들어오는 곳이나 난방기구 등 열이나는 곳은 피해주세요.

화재의 원인이 됩니다.



무거운 물건을 올리지 마세요.


제품이 넘어지거나 떨어져 상해의 원인이 됩니다.



제품 위에 꽃병, 화분, 컵, 화장품, 약품 등 액체가 담긴 용기를 올려 놓지 마세요.


화재 및 감전, 낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.

전원 관련



전원 플러그가 흔들리지 않도록 꽂고 표시된 전원, 전압 이외는 사용하지 마세요.

화재의 원인이 됩니다.



전원플러그를 손상시키거나 가공하거나 구부리거나 비틀거나 가열하지 마세요.


화재 및 감전의 원인이 됩니다.



천둥, 번개가 칠 때는 전원 플러그를 빼 주세요.

화재의 원인이 됩니다.

사용 관련




연기가 나거나 이상한 냄새가 날 때에는 사용을 중단하고, 전원을 끄고 플러그를 콘센트에서 뺀 후 서비스 센터에 연락하세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.




본 제품을 분해, 수리, 개조하지 마세요.

화재 및 감전, 부상의 원인이 됩니다.



통풍 구멍 등으로 금속류(동전, 머리핀, 쇠볼이 등)나 타기쉬운 이물질(성냥, 종이 등)을 집어넣거나 떨어뜨리지 마세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.




DVD 투입구에 어린이가 손을 넣지 않도록 하세요.

손이 끼이거나 상해의 위험이 있습니다.



청소 시 제품 각 부분에 직접 물을 뿌리지 마세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.



리모컨을 유아의 손이 닿는 곳에 두지 마세요.

리모컨을 빨거나, 건전지를 삼킬 수 있으며, 투구를 뱉아 다칠 수 있습니다. (단일 건전지를 삼킨 경우에는 즉시 의사와 상담하세요.)




CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER


CAUTION
VISIBLE AND INVISIBLE LASER
RADIATION WHEN OPEN AND
INTERLOCK DEFEATED
AVOID EXPOSURE TO BEAM

⚠ 주의 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있습니다.

설치 관련




습기나 먼지, 그을음 등이 많은
장소에 설치하지 마세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.




책장이나 벽장 등 통풍이 되지 않는
장소에는 제품을 설치하지 마세요.
테이블보로 제품을 덮지 마세요.


내부 온도 상승으로 인한
고장 및 화재의 원인이 됩니다.



바닥이 튼튼하고 수평인 곳에
설치하세요.
불안정한 곳에 설치하면 동작이 되지
않을 수도 있습니다.



제품 운반 시 주의하여 주세요.
제품이 떨어져서 상처를 입을
우려가 있습니다.




온도가 너무 높은 곳(35°C 이상)
이나 낮은 곳(5°C 이하), 습기가
많은 곳에는 설치하지 마세요.
고장의 원인이 됩니다.




불안정한 장소 및 진동이
심한 곳에는 설치하지 마세요.
제품 모서리에 어린이가 부딪히고
제품이 떨어지거나 뒤집혀서 다칠 수
있습니다.

전원 관련




플러그를 뺄 때는 플러그를
잡고 빼세요.
전선 안의 선이 끊어지면 화재 및
감전의 위험이 있습니다.



젖은 손으로 전원플러그를
꽂거나 빼지 마세요.
감전 사고의 위험이 있습니다.


사용 관련




제품을 떨어뜨리거나 충격을
주지 마세요.
고장의 원인이 됩니다.



제품 표면은 마른수건으로 닦고
벤젠, 알코올 등은 사용하지 마세요.
화학약품이나 세척제 등은 표면을
변질시키고 고칠을 벗겨지게 하는 원인이
됩니다.



DVD 넣는 곳을無理하게
손으로 밀어 넣거나 잡아
당기지 마세요.
고장의 원인이 됩니다.



진동이 심한 곳이나 자석 종류가
있는 곳으로부터 멀리하세요
고장의 원인이 됩니다.

DVD 사용 및 보관할 때 주의하세요



DVD 사용 | DVD 보관 | DVD 청소 | 이슬맺힘

DVD를 사용할 때

- DVD를 꺼낼 때는 가운데 지지부를 누르며 들어 내세요.
- DVD에 종이나 테이프를 붙이지 마세요.




DVD를 보관할 때

- 직사광선이 들어오는 곳이나 뜨거운 곳에 두지 마세요.
- 욕실이나 가슴기 주위 등 습기찬 곳이나 먼지가 많은 곳에 두지 마세요.
- 보관용 케이스에 넣어 수직으로 세워 보관하세요.
케이스에 보관하지 않은 채 물건을 올려두면 DVD가 휘 수 있습니다.


DVD가 변형되었을 때에는

- 유리 등의 평평한 판 사이에 DVD를 넣고 4~5kg 무게의 물건을 올려 놓으면 24시간이 지난 후에 펴 집니다.
- 변형된 DVD는 픽업이 손상되는 경우가 있으므로 가급적 사용하지 마세요.



DVD를 청소할 때

- DVD에 묻은 지문이나 먼지는 화면이나 음성을 손상시킬 수도 있으니 사용전에 부드러운 천으로 중앙에서 바깥쪽으로 가볍게 닦은 후 마른 천으로 마무리 하세요.
- 신나, 벤젠, 상업용 강력세제, LP용 정전기 방지 스프레이 등의 사용은 DVD가 손상을 입을 수 있으니 절대 사용하지 마세요.




- DVD의 유형에 따라 본 사용설명서에 내용이 없거나 사용방법이 다를 수도 있습니다. TV 화면이나 DVD에 표시된 안내를 참조하세요.
- 제품 사용 중 " " 표시가 TV 화면에 나타나면 현재 재생되고 있는 DVD에서는 동작되지 않는 기능입니다.

이슬맺힘에 대하여 (본체 내부에 물방울이 맺히는 현상)

다음과 같은 경우 이슬맺힘이 발생되면 신호를 읽을 수 없어 재생이 되지 않습니다. 이슬이 맺히면 제품의 전원을 꺼고 2시간 이상 기다린 후 사용하세요.



- 1** 추운 곳에서 갑자기 따뜻한 장소로 옮겼을 때



- 2** 추운 실내에서 갑자기 난방을 해서 주위의 온도가 높아졌을 때



- 3** 여름에 냉방된 차안에서 갑자기 온도, 습도가 높은 장소로 옮겼을 때



- DVD DISC에 습기가 생긴 경우 약 20분 정도 후에 사용하세요.

재생가능한 DVD

Life's Good



재생 가능한 DVD | 저작권에 대하여

재생 가능한 DVD

본 기기는 다음의 DVD를 재생할 수 있습니다.

재생가능디스크	디스크 표시	내 용	크 기	비 고
DVD 비디오		영상 + 음성	8 / 12 cm	▶ 지역 코드가 3번인 디스크만 재생 가능합니다.
DVD-R / DVD-RW		영상 + 음성	8 / 12 cm	▶ DVD-RW디스크의 경우 Video Mode 또는 VR Mode로 기록된 디스크 모두 재생 가능합니다.
DVD+R / DVD+RW		영상 + 음성	8 / 12 cm	▶ Finalize 완료된 디스크를 본 기기에서 재생하세요.
비디오 CD (VCD)		영상 + 음성	8 / 12 cm	▶ VCD 포맷 (1.1 또는 2.0 버전) 디스크를 재생합니다.
음악 CD (Audio CD)		음성	8 / 12 cm	▶ 일반 음악 CD를 재생 합니다.
CD-R / CD-RW		음성 또는 영상 + 음성	8 / 12 cm	▶ 음악 타이틀, WMA, MP3, JPEG, DivX 파일이 기록되어 있는 디스크를 재생 할 수 있습니다. ▶ VCD 포맷 (1.1 또는 2.0 버전) 으로 기록된 디스크를 재생 합니다.

본 제품은 DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, 비디오 CD, SVCD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, JPEG(사진) 또는 DivX파일을 모두 재생할 수 있습니다.

- CD-ROM, CD-Extra, CD-G, CD-i 등은 본 제품에서 재생되지 않습니다.
- DVD의 기록상태 또는 기기의 종류에 따라 재생이 되지 않을 수도 있습니다.
- VR모드로 녹화된 DVD-RW 디스크를 재생할 수 있습니다. (단, Finalize 되었을 경우)

지역코드 번호 정보

- 본 기기는 DVD에 기록된 지역코드 번호에 맞추어 제작되었습니다.
DVD의 지역번호가 본 기기의 지역번호와 맞지 않으면 DVD를 재생할 수 없습니다.
- 본 기기의 지역코드 번호는 또는 입니다.



부적합한 DVD

- 상업용 DVD나 사용자 거주지역 밖에서 구입한 DVD는 본 기기에서 재생되지 않을 수도 있습니다.
- 부적합한 DVD를 재생한 경우에는 TV 화면에 "지역코드를 확인 하십시오."라는 표시가 나타납니다.

저작권에 대하여


- 본 기기의 복제방지(Copyright Protection) 기술은 미국 Macrovision사 및 기타 관련 기관이 특허 및 지식소유권을 보유하고 있습니다. 따라서 허가없이 복사, 대여, 공공장소에서 사용 또는 방송, 전시하는 것은 법률에 의해 금지되어 있습니다. 또한 본 기기에 대한 임의의 설계변경도 금지되어 있습니다.
- DVD는 복제 방지 기능이 있으며, 만일 이 DVD를 사용해 녹화를 한 경우 정상적인 재생이 되지 않습니다.

각부분이름과기능



전면 | 후면

전면



1 「STANDBY/ON」 버튼

2 「USB 포트」 USB 포트를 연결하세요.
(USB 메모리, MP3 플레이어 등)

3 DVD 넣는 곳

4 Remote sensor

5 표시 부
본 기기의 동작상태를 나타냅니다.

6 「열림/닫힘」 버튼
DVD 넣는 곳을 열거나 닫을 때 사용하세요.

7 「기능」
「재생」 버튼

8 「모노/스테레오」
「일시정지/구분동작」 버튼

9 「정지」 버튼

10 「되감기/건너뛰기」
「-방송선회」 버튼
DVD의 챕터 또는 음악을 역으로 탐색할 때 사용하세요.

11 「빨리감기/정방향 건너뛰기」
「방송선회 +」 버튼
DVD의 챕터 또는 음악을 빠르게 탐색할 때 사용하세요.

12 음량 조절기
스피커 음량을 조절할 때 사용하세요.


13 「PHONES」 Jack



Life's Good

사용하기 전에

후면



- | | |
|--|--|
| <p>1 전원코드
AC220V, 60Hz 전원에 연결합니다.</p> <p>2 스피커 연결단자 (17쪽)
스피커에 있는 단자와 연결하세요.</p> <p>3 광 디지털 오디오 입력단자(DVD 전용) (15쪽)
광 디지털 접속코드를 사용해서 광 디지털 출력 단자가 있는 외부 기기 와 연결 합니다.</p> | <p>4 FM/AM 안테나 연결단자 (16쪽)
FM/AM 안테나를 연결하세요.</p> <p>5 MONITOR OUT 출력단자 (12쪽)
TV 또는 모니터의 「영상」 입력 단자에 연결합니다.</p> <p>6 입력 1 단자(13쪽)</p> |
|--|--|

부속품



리모컨



사용 설명서



건전지



영상 단자 연결 선



음성 단자 연결 선



AM 안테나



FM 안테나

별매품

HDMI 연결 선 (HDMI TO HDMI)


DV 연결 선 (IEEE 1394)

광 디지털 연결 선 (OPTICAL CABLE 1.5m/3.0m)

* 상기 별매품은 부속품이 아니므로 시중에서 별도로 구매하셔야 합니다.

* 상기 별매품은 모델에 따라 다르게 적용되오니 구입 전에 먼저 사용설명서를 확인하십시오.

리모컨 이름과 기능



- 1 「전원」 버튼
- 2 「FM/AM」 버튼 (52쪽) FM 또는 AM 모드를 선택할 때
- 3 「DVD」 버튼 DVD 모드를 선택할 때
- 4 「숫자」 버튼
- 5 「XTS Pro」 버튼 (49쪽) 좀 더 원음에 가깝게, 좀 더 실제처럼 음향을 즐기고자 할 때
- 6 「VIRTUAL」 버튼 (49쪽)
- 7 「사운드」 버튼 (50쪽) 원하는 사운드를 선택할 때
- 8 「음성언어」 버튼 (40쪽) 원하는 음성언어를 선택할 때
- 9 「초기설정」 버튼
- 10 「PRESET/확인」 버튼
프로그래밍된 라디오 주파수를 선택할 때, 메뉴 화면에서 선택사항을 이동 또는 선택할 때
- 11 「메뉴」 버튼 (34쪽) DVD의 기능을 설정할 때
- 12 「재생」 버튼 (32쪽)
- 13 「- 탐색 +」 버튼 (33쪽) 느린 화면 재생 또는 탐색을 할 때
- 14 「일시정지/구분동작」 버튼 (33쪽)
재생화면을 일시정지 시키거나 구분동작으로 볼 때
- 15 「- 건너뛰기 +」 버튼 (33쪽) 정방향/역방향 건너뛰기 할 때
- 16 「구간반복」 버튼 (37쪽) 특정 구간을 반복하여 재생할 때
- 17 「반복」 버튼 (37쪽)
- 18 「지움」 버튼
- 19 「프로그램/메모리」 버튼 (43쪽) 원하는 음악을 선택해서 들을 때
- 20 「취침예약」 버튼 (47쪽)
- 21 「열림/닫힘」 버튼
- 22 「USB」 버튼 (14쪽) USB기능을 선택할 때
- 23 「AUX」 버튼 입력선택을 설정할 때
- 24 「책갈피」 버튼 (39쪽) DVD의 원하는 장면을 기억시킬 때
- 25 「찾기」 버튼 (39쪽) 기억시킨 장면을 찾아갈 때
- 26 「자막언어」 버튼 (38쪽) 원하는 자막언어를 선택할 때
- 27 「이전화면」 버튼 VCD 2.0 메뉴 화면을 나타나게 할 때
- 28 「화면표시」 버튼 (30쪽) DVD의 GUI메뉴를 선택 또는 이동할 때
- 29 「타이틀」 버튼 (35쪽) DVD에 포함된 타이틀 화면을 볼 때
- 30 「스피커음량」 버튼 스피커의 음량을 조절할 때
- 31 「정지」 버튼
- 32 「조용히」 버튼 (48쪽) 스피커의 음량을 소거할 때
- 33 「화면확대」 버튼 (41쪽) 화면의 크기를 조절할 때
- 34 「밝기조정」 버튼 표시부의 밝기를 조절할 때
- 35 「TV 동작」 버튼 (11쪽) TV를 동작시킬 때


리모컨을 사용하려면

Life's Good



TV 작동 | 건전지 교환 | 올바른 사용방법

리모컨으로 TV를 작동



예) 「LG」일 경우 「TV 전원」 버튼을 누른 상태에서 「숫자」 버튼 01~04 중 하나를 누르세요.

- 1 리모컨의 「TV 전원」 버튼을 누르고 있는 상태에서 「숫자」 버튼으로 아래의 제조 회사별 두자리 설정번호를 누른 후 양손을 떼세요.


제조 회사명	설 정 번 호
L G	01, 02, 03, 04
삼 성	05, 06
대 우	07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
아 날	18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28
소 니	26
필 립 스	27

- 2 리모컨의 「TV 전원」 버튼을 눌러 전원이 켜지고 꺼지는지 확인하세요.


- > 전원이 켜지지 않는 경우에는 위 도표의 설정번호를 순서대로 선택하여 다시 설정하세요.
- > 리모컨 건전지를 교환하거나 리모컨이 낙하 등의 심한 충격을 받은 경우에는 TV설정이 해제될 수 있으니 확인 후 다시 설정하세요.

* TV 종류에 따라 호환(동작)되지 않을 수 있습니다.

건전지 교환



- 1 덮개를 아래로 밀어위로 당기세요.



- 2 리모컨 내부의 ⊕, ⊖ 방향 표시대로 건전지(1.5V, AAA형 알카라인 건전지 2개)를 넣고 뚜껑을 닫아주세요.




- 건전지 2개는 모두 새것으로 사용하세요.
- 부적절한 건전지는 건전지액이 새거나 부식의 원인이 되므로 사용하지 마세요.
- 다 쓴 건전지를 불에 던지지 마세요.

올바른 사용방법



제품 전면의 리모컨 수신부를 향한 후 약 7m 이내에서 사용하세요.




- 물을 떨어뜨리거나 젖은 물건을 올려 놓지 마세요.
- 지나치게 뜨겁거나 습기 찬 곳 또는 직사광선이나 직접적인 조명 등 강한 빛에 노출되면 리모컨 센서가 제대로 동작되지 않을 수도 있습니다.

TV와 연결하려면



일반영상



반드시 TV의 「입력」 단자에 연결 하세요.

TV 뒷면의 「입력 1」에 연결 한 경우 시청 방법입니다.

1


본 기기의 「모니터 출력(MONITOR OUT)」을 TV의 영상입력과 연결하세요.

2

TV 리모컨의 TV/외부입력 버튼을 눌러 TV를 외부입력으로 선택하세요.

• DVD 시청할 경우

1 본 기기 리모컨의 「DVD」 버튼을 누르세요.



2 TV 리모컨의 「외부입력」 버튼으로 「외부입력」을 선택하세요.




외부기와 연결하려면 (I)

Life's Good



본 기기와 외부기기를 영상/음성 연결 단자로 연결한 경우

다른 외부기와 연결하면 외부기기의 내용을 볼 수 있습니다.
아래의「AV1 IN」에 외부기기를 연결하세요.



본 기기의 「영상/음성」 입력단자와
위성방송 수신기의 「영상/음성」
출력단자를 연결하세요.

연결된 외부기기 (TV, 위성수신기,
비디오, 캠코더 등)의 출력 신호를
보거나 들으려면



리모컨의 「AUX」 버튼을
누르세요.

본 기기 표시부에 AUX가
나타나도록 하세요.

예) TV와 연결할 경우 (위성 수신기, 캠코더, 게임기도 동일한 방법으로 연결하세요.)

외부기기의 사운드를 5개의 스피커와 서브우퍼로 즐기려면

「사운드」 버튼 사용



「사운드」 버튼을 눌러 PRO LOGIC, MOVIE,
MUSIC 또는 MATRIX를 선택하세요.
> 50 쪽 "사운드 모드를 선택하려면"을
참조하세요.

「XTS Pro」 버튼 사용



「XTS Pro」 버튼을 눌러 XTS ON을
선택하세요.
> 49 쪽 "기타 기능을 선택하려면"을
참조하세요.




• 외부기기에 출력 단자가 없는 경우 음성 출력을 할 수 없습니다.

외부기기(USB)와 연결하려면 (II)



USB 이동식 저장장치

USB 메모리를 사용하는 기기에 있는 데이터(MP3, WMA, JPEG, DivX)를 재생할 수 있습니다.



USB Host 사용시 주의사항		
USB 연결하기	DVD 모드에서 USB버튼을 선택하여 USB기기를 연결합니다.	오른쪽 설명 참고
USB 제거하기	FM/AM 버튼을 눌러 라디오 모드로 전환한 후 USB기기를 제거합니다.	오른쪽 설명 참고
호환 가능 USB 기기	Windows 2000 이상에서 별도 드라이버 설치 없이 이동식 저장장치를 지원하는 기기만 지원합니다.	
	- HDD타입(MP3, HDD PMP, 외장 HDD)은 본 기기에서 지원하지 않습니다. - 핸드폰과 디지털 카메라의 경우 호환성을 보장할 수 없습니다.	
	USB허브 및 카드 리더기는 지원하지 않습니다.	
	전체 파일 개수가 1000개 이상일 때는 지원하지 않습니다.	
	특정 USB 제품은 지원하지 않습니다. - USB 전송단위가 516byte를 초과하는 제품 - 자체 내장 프로그램을 가진 제품 - 2개 이상의 파티션을 가지고 있는 제품 또는 첫번째 파티션이 비어 있거나 암호화 되어 있는 제품	
주의사항	* USB 제조사에 따라 호환성을 보장하지 못하며, 데이터 손실은 제조업체에서 책임을 지지 않습니다. 데이터 유실로 인한 피해를 최소화하기 위하여 항상 백업을 받아 놓으세요. * USB 재생중에는 USB 장치를 본체에서 제거하지 마시고 반드시 다른 모드로 전환한 후 기기를 제거하십시오.	

USB 기기 연결하기



USB 장치를 USB 포트에 연결하세요.
「DVD」 버튼을 눌러 DVD 모드를 선택하세요.



USB 장치의 데이터를 재생하려면 리모컨의 「USB」 버튼을 눌러주세요.

USB 제거하기



「DVD」 또는 「FM/AM」 버튼을 눌러 DVD 또는 라디오 기능을 선택하세요.
USB 장치를 USB 포트에서 제거하세요.

USB 지원 재생 가능 포맷	
지원가능 파일 형식	JPG, JPEG, MP3, WMA, DivX
Bit Rate	80~384kbps(MP3), 56~128kbps(WMA)
Sampling frequency	44.1kHz (MP3, WMA)
버전	V8 (WMA)
화소	640 * 480(JPG)

외부기와 연결하려면 (III)


Life's Good



광 디지털 출력 단자가 있는 외부기기

광 디지털 출력 단자가 있는 외부기기에서 출력되는 음향신호를 본 기기를 통해 즐기기 위한 연결 방법입니다.

「OPTICAL」로 연결한 경우 (광 디지털 연결선은 별매품)



본 기기의 「OPTICAL」 입력단자와 광 디지털 출력단자가 있는 외부기기의 「OPTICAL」 출력단자를 연결하세요.

광 디지털 출력 단자가 있는 외부기와 연결하여 외부기기에서 출력되는 음향신호를 본 기기를 통해 듣고자 할 때에는 그림과 같이 본 기기의 후면에 있는 「디지털 오디오 입력」 단자와 연결한 후 리모컨의 「AUX」 버튼을 눌러 표시부에 「AUX OPT」가 나타나도록 하세요.


AUX 버튼을 이용한 입력 선택 방법

1. 디지털 오디오입력 (OPTICAL) 단자로부터 입력되는 음성신호와 뒷면 영상입력 단자로부터 입력되는 영상신호를 듣고 보려면 「AUX」 버튼을 눌러 표시창에 「AUX OPT」가 나타나도록 하세요.
2. 뒷면의 영상입력 단자로부터 입력되는 영상신호와 음성입력 단자로부터 입력되는 음성신호를 보고 들으려면 「AUX」 버튼을 눌러 표시창에 「AUX」가 나타나도록 하세요.

FM/AM 안테나를 연결하려면



라디오 안테나 연결



1

본 기기 뒷면의 FM 연결 단자에
FM 안테나를 연결하세요.

2

본 기기 뒷면의 AM 연결 단자에
AM 안테나를 연결하세요.
AM 안테나를 설치할 때에는 그림과
같이 안테나 거치대를 이용하세요.



- 안테나를 완전하게 펼쳐주세요.
- 안테나를 연결한 후 방송수신상태가 양호한 곳에 수평으로 고정하세요.




스피커와 연결하려면

Life's Good

5.1 채널 스피커 연결

본 기기 스피커 터미널의 ⊕, ⊖에 맞춰 스피커 케이블을 연결하여 주십시오.
최상의 서라운드 효과를 위해서 스피커의 상태(거리, 음량 등)를 조절하세요.



- 주의 : 스피커는 어린이의 손에 닿지 않는 안전한 곳에 설치하세요.(추락 시 상해를 입을 위험이 있습니다)
- 저음의 최대입력을 이용하고자 할 때 스피커의 과대한 출력을 방지하기 위하여 음량을 조심스럽게 조절하십시오.

언어를 설정하려면




화면표시언어 | 디스크 음성언어 | 디스크 자막언어 | 디스크 메뉴언어

본 기기를 사용하기 전에 초기설정 기능을 설정하면 보다 편리하게 사용할 수 있습니다.

화면표시언어

화면에 표시되는 DVD 메뉴를 「한국어」 또는 「영어」로 설정하는 기능입니다.




「DVD」 버튼을 누른 후
「초기설정」 버튼을 누르세요.



「언어」로 이동하세요.




「언어」를 선택하세요.



「화면표시언어」로 이동하세요.




「화면표시언어」를 선택하세요.



원하는 언어를 선택하세요.



설정이 완료됩니다.



- > 한국어 : 화면표시언어를 한국어로 볼 경우
- > 영 어 : 화면표시언어를 영어로 볼 경우




「초기설정」 버튼을 누르면 초기설정 화면이 사라집니다.



- 「디스크 음성언어」, 「디스크 자막언어」, 「디스크 메뉴언어」도 같은 방법으로 설정하세요.


디스크 음성언어

DVD 재생중에 들리는 음성언어를 선택하는 기능입니다.
DVD 종류에 따라 선택한 언어의 음성이 들리지 않을 수도 있습니다.




디스크 자막언어

DVD 재생중에 화면에 표시되는 자막언어를 선택하는 기능입니다.
DVD 종류에 따라 선택한 언어의 자막이 표시되지 않을 수도 있습니다.



디스크 메뉴언어

DVD 재생중에 디스크에 기록된 메뉴의 화면 표시 언어를 선택하는 기능입니다.
DVD 종류에 따라 메뉴가 선택한 언어로 표시되지 않을 수도 있습니다.



- DVD 종류에 따라 설정한 언어가 기록되어 있지 않은 경우에는 설정한 언어로 나타나거나 들리지 않습니다.
- 그 외의 다른언어를 선택할 때는 언어의 「기타 ----」에서 4자리의 언어코드를 입력한 후 「확인」 버튼을 누르세요. (26쪽 언어코드 참조)

화면을 설정하려면



화면크기 | 화면모드

화면크기


TV 종류에 따라 화면크기를 「4:3」 또는 「16:9」로 설정하는 기능입니다.



「DVD」 버튼을 누른 후
「초기설정」 버튼을 누르세요.



「화면」으로
이동하세요.




「화면」을
선택하세요.



「화면크기」로
이동하세요.



「화면크기」를
선택하세요.



연결된 TV 종류에
따라 선택하세요.



설정이
완료됩니다.



- > 4:3 : 일반 TV인 경우
- > 16:9 : 와이드 TV인 경우
(화면 모드를 설정할 필요가 없습니다.)



「초기설정」 버튼을 누르면 초기설정 화면이 사라집니다.



- 「화면모드」도 같은 방법으로 설정하세요.

화면모드

일반 TV(4:3)의 화면을 LetterBox나 PanScan으로 설정하는 기능입니다.
「화면크기」설정이 「4:3」으로 되어 있을 경우에만 설정됩니다.

> LetterBox : 화면 상·하단에 검은 띠가 나타납니다.



LetterBox(우편함 형)

> PanScan : 화면의 양쪽이 잘려서 재생됩니다.
(16:9로 기록된 화면은 가운데 부분만을 볼 수 있습니다.)
※ 디스크에서 PanScan 기능을 지원하는 경우에만 설정됩니다.



Pan Scan




음성을 설정하려면



5.1 스피커 설정 | DRC | Vocal

5.1 스피커 설정

5.1 채널 스피커 단자의 오디오 출력모드를 조절하기 위하여 5.1 스피커 설정을 사용하세요.



「DVD」버튼을 누른 후
「초기설정」버튼을 누르세요.


1



「오음성」으로
이동하세요.



「오음성」을
선택하세요.




2



「5.1 스피커 설정」
으로 이동하세요.




「5.1 스피커 설정」을
선택하세요.



3



5.1 스피커 설정 화면이 나타납니다.



4



5.1 스피커 설정하세요.



「초기설정」버튼을 누르면 초기설정 화면이 사라집니다.



5.1 스피커 설정

5.1 채널 스피커 단자의 오디오 출력모드를 조절하기 위하여 5.1 스피커를 설정하는 기능입니다.


- > **스피커** : ◀/▶를 눌러 조절하고자 하는 스피커를 선택하세요.
* 한번 누를 때마다 다음의 순서로 바뀝니다.
전면 좌 → 전면 우 → 중앙 → 중저음 우퍼 → 후면 좌 → 후면 우
- > **크기** : 중저음 우퍼는 대형, 나머지 스피커는 소형으로 설정되어 있으며 크기 설정은 변경되지 않습니다.
- > **음량** : ◀/▶를 눌러 선택한 스피커의 음량을 조절하세요. (-5dB ~ 5dB)
- > **거리** : ◀/▶를 눌러 중앙과 서라운드 스피커의 음향에 자연 효과를 줌으로써 실내에 따라 소리를 조절할 수 있습니다. (0m ~ 5m)
전면 좌, 우 스피커와 중저음 우퍼의 설정은 변경되지 않습니다.
- > **테스트** : ◀/▶를 눌러 전체로 설정을 변경한 후 각 스피커의 음량을 확인하세요.
* 각 채널의 스피커로부터 다음과 같은 순서로 반복해서 소리가 납니다.
전면 좌 → 중앙 → 전면 우 → 후면 우 → 후면 좌 → 중저음 우퍼
- 5.1 스피커 설정 화면에서 빠져 나가려면 「이전화면」 버튼을 누르세요.
- 스피커와의 거리
: 5.1채널 서라운드 음향은 듣는 사람과 각 스피커 사이의 거리가 같을 때 가장 좋은 음을 들릴 수 있습니다.
실내에 따라 소리에 맞추어 듣는 사람과 각 스피커 간의 거리를 조절하세요.

● 「DRC」, 「Vocal」도 같은 방법으로 설정하세요.

DRC (Dynamic Range Compression)

「한밤중 모드」라고도 하며 갑작스럽게 커지는 소리를 방지하여 한밤중에 DVD를 시청할 때 다른 사람에게 방해되는 것을 막아주고 조용한 음성은 더욱 명확하게 들을 수 있는 기능입니다.


- > **켜짐** : 갑작스럽게 커지는 소리를 방지합니다. (한밤중 모드)
- > **꺼짐** : 기존의 소리로 출력합니다.



Vocal

가수의 음성이 들어있는 가라오케 DVD를 재생할 때 설정하는 기능입니다.

- > **켜짐** : 가수의 음성이 출력됩니다.
- > **꺼짐** : 반주만 들립니다.




잠금을 설정하려면



시청등급 | 비밀번호 변경 | 국가코드

시청등급

미성년자가 폭력물이나 선정물 등을 볼 수 없도록 시청등급을 설정하는 기능입니다.



「DVD」 버튼을 누른 후
「초기설정」 버튼을 누르세요.


1




「잠금」으로
이동하세요.



「잠금」을
선택하세요.




2



「시청등급」으로
이동하세요.



「시청등급」을
선택하세요.



> 비밀번호를 입력하는 창이 나타납니다.
다음 방법을 참고하여 「숫자」버튼으로
「비밀번호」를 입력하세요.

> 처음 사용하는 경우



「새 비밀번호」를 입력 한 후,
「확인」 버튼을 누르세요.



다시 한번 「비밀번호」를 입력 한 후,
「확인」 버튼을 누르세요.

> 비밀번호가 설정되어 있는 경우



「비밀번호」를 입력한 후, 「확인」 버튼을 누르세요.


3



원하는 등급을
선택하세요.



설정이 완료됩니다.



「초기설정」 버튼을 누르면 초기설정 화면이 사라집니다.

시청등급을 7로 설정한 경우

- 7보다 높은 등급의 DVD들은 재생되지 않습니다. (숫자가 클수록 성인 영화에 가깝습니다.)
- 등급을 변경하려면 25쪽의 「비밀번호 변경」을 참고하여 변경하세요.
- DVD의 특성에 따라 등급 설정이 되지 않을 수도 있습니다.



비밀번호 변경

1

「잠금」으로
이동하세요.「잠금」을
선택하세요.「비밀번호」로
이동하세요.

2



「비밀번호」를 선택하세요.
비밀번호를 입력하는 창이 나타납니다.
다음 방법을 참고하여 「숫자」 버튼으로
「비밀번호」를 변경하세요.



「비밀번호」를 입력한 후,
「확인」 버튼을 누르세요.
다시 한번 「확인」 버튼을 누르세요.



「새 비밀번호」를 입력한 후,
「확인」 버튼을 누르세요.



다시 한번 「비밀번호」를
입력한 후, 「확인」 버튼을
누르세요.



비밀번호를 잊어버린 경우에는 아래의 순서에 따라 다시 설정하세요.




- ① 「초기 설정」 버튼을 누르세요.
- ② 「숫자」 버튼으로 「210499」를 입력한 후, 「확인」 버튼을 누르면 기존의 비밀번호가 삭제됩니다.
- ③ 새로운 비밀번호를 입력한 후, 「확인」 버튼을 누르세요.
다시 한번 「비밀번호」를 입력한 후, 「확인」 버튼을 누르면 새 비밀번호가 설정됩니다.

국가코드

재생할 DVD의 제조국가에 맞게 국가코드를 설정함으로써 시청등급을
제한할 수 있는 기능입니다.

「잠금」→「국가코드」→「▶」 버튼을 누른 후
비밀번호 입력창이 뜨면 비밀번호를 입력한 후 「확인」 버튼을 누르세요.

> 아래의 순서에 따라 「▲/▼」 버튼으로 국가코드를 설정하세요. (27쪽 국가코드 참조)



언어코드



재생할 DVD에 사용할 언어코드를 설정할 때 입력하세요.

코드	언어	코드	언어	코드	언어	코드	언어
6565	Afar	7079	Faroese	7678	Lingala	8375	Slovak
6566	Abkhazian	7082	French	7679	Laothian	8376	Slovenian
6570	Afrikaans	7089	Frisian	7684	Lithuanian	8377	Samoaan
6577	Ameharic	7165	Irish	7686	Latvian, Lettish	8378	Shona
6582	Arabic	7168	Scots Gaelic	7771	Malagasy	8379	Somali
6583	Assamese	7176	Galician	7773	Maori	8381	Albanian
6588	Aymara	7178	Guarani	7775	Macedonian	8382	Serbian
6590	Azerbaijani	7185	Gujarati	7776	Malayalam	8385	Sudanese
6665	Bashkir	7265	Hausa	7778	Mongolian	8386	Swedish
6669	Byelorussian	7273	Hindi	7779	Moldavian	8387	Swahili
6671	Bulgarian	7282	Croatian	7782	Marathi	8465	Tamil
6672	Bihari	7285	Hungarian	7783	Malay	8469	Telugu
6678	Bengali; Bangla	7289	Armenian	7784	Maltese	8471	Tajik
6679	Tibetan	7365	Interlingua	7789	Burmese	8472	Thai
6682	Breton	7378	Indonesian	7865	Nauru	8473	Tigrinya
6765	Catalan	7383	Icelandic	7869	Nepali	8475	Turkmen
6779	Corsican	7384	Italian	7876	Dutch	8476	Tagalog
6783	Czech	7387	Hebrew	7879	Norwegian	8479	Tonga
6789	Welsh	7465	Japanese	7982	Oriya	8482	Turkish
6865	Danish	7473	Yiddish	8065	Panjabi	8484	Tatar
6869	German	7487	Javanese	8076	Polish	8487	Twi
6890	Bhutani	7565	Georgian	8083	Pashto, Pushto	8575	Ukrainian
6976	Greek	7575	Kazakh	8084	Portuguese	8582	Urdu
6978	English	7576	Greenlandic	8185	Quechua	8590	Uzbek
6979	Esperanto	7577	Cambodian	8277	Rhaeto-Romance	8673	Vietnamese
6983	Spanish	7578	Kannada	8279	Rumanian	8679	Volapük
6984	Estonian	7579	Korean	8285	Russian	8779	Wolof
6985	Basque	7583	Kashmiri	8365	Sanskrit	8872	Xhosa
7065	Persian	7585	Kurdish	8368	Sindhi	8979	Yoruba
7073	Finnish	7589	Kirghiz	8372	Serbo-Croatian	9072	Chinese
7074	Fiji	7665	Latin	8373	Singhalese	9085	Zulu



국가코드

Life's Good

초기 설정

재생할 DVD의 시청등급을 제한하기 위해 제조국가에 맞는 국가코드를 설정할 때 입력하세요.

코드	국가	코드	국가	코드	국가	코드	국가
AD	Andorra	ER	Eritrea	LC	Saint Lucia	SC	Seychelles
AE	United Arab Emirates	ES	Spain	LI	Liechtenstein	SD	Sudan
AF	Afghanistan	ET	Ethiopia	LK	Sri Lanka	SE	Sweden
AG	Antigua and Barbuda	FI	Finland	LR	Liberia	SG	Singapore
AI	Anguilla	FJ	Fiji	LS	Lesotho	SH	Saint Helena
AL	Albania	FK	Falkland Islands	LT	Lithuania	SI	Slovenia
AM	Armenia	FM	Micronesia	LU	Luxembourg	SJ	Svalbard and Jan Mayen Islands
AN	Netherlands Antilles	FO	Faroe Islands	LV	Latvia	SK	Slovak Republic
AO	Angola	FR	France	LY	Libya	SL	Sierra Leone
AQ	Antarctica	FX	France (European Territory)	MA	Morocco	SM	San Marino
AR	Argentina	GA	Gabon	MC	Monaco	SN	Senegal
AS	American Samoa	GB	Great Britain	MD	Moldavia	SO	Somalia
AT	Austria	GD	Grenada	MG	Madagascar	SR	Suriname
AU	Australia	GE	Georgia	MH	Marshall Islands	ST	Saint Tome and Principe
AW	Aruba	GF	French Guyana	MK	Macedonia	SU	Former USSR
AZ	Azerbaijan	GH	Ghana	ML	Mali	SV	El Salvador
BA	Bosnia-Herzegovina	GI	Gibraltar	MM	Myanmar	SY	Syria
BB	Barbados	GL	Greenland	MN	Mongolia	SZ	Swaziland
BD	Bangladesh	GM	Gambia	MO	Macau	TC	Turks and Caicos Islands
BE	Belgium	GN	Guinea	MP	Northern Mariana Islands	TD	Chad
BF	Burkina Faso	GP	Guadeloupe (French)	MQ	Martinique (French)	TF	French Southern Territories
BG	Bulgaria	GQ	Equatorial Guinea	MR	Mauritania	TG	Togo
BH	Bahrain	GR	Greece	MS	Montserrat	TH	Thailand
BI	Burundi	GS	S. Georgia & S. Sandwich Isls.	MT	Malta	TJ	Tadjikistan
BJ	Benin	GT	Guatemala	MU	Mauritius	TK	Tokelau
BM	Bermuda	GU	Guam (USA)	MV	Maldives	TM	Turkmenistan
BN	Brunei Darussalam	GW	Guinea Bissau	MW	Malawi	TN	Tunisia
BO	Bolivia	GY	Guyana	MX	Mexico	TO	Tonga
BR	Brazil	HK	Hong Kong	MY	Malaysia	TP	East Timor
BS	Bahamas	HM	Heard and McDonald Islands	MZ	Mozambique	TR	Turkey
BT	Bhutan	HN	Honduras	NA	Namibia	TT	Trinidad and Tobago
BV	Bouvet Island	HR	Croatia	NC	New Caledonia (French)	TV	Tuvalu
BW	Botswana	HT	Haiti	NE	Niger	TW	Taiwan
BY	Belarus	HU	Hungary	NF	Norfolk Island	TZ	Tanzania
BZ	Belize	ID	Indonesia	NG	Nigeria	UA	Ukraine
CA	Canada	IE	Ireland	NI	Nicaragua	UG	Uganda
CC	Cocos (Keeling) Islands	IL	Israel	NL	Netherlands	UK	United Kingdom
CF	Central African Republic	IN	India	NO	Norway	UM	USA Minor Outlying Islands
CG	Congo	IO	British Indian Ocean Territory	NP	Nepal	US	United States
CH	Switzerland	IQ	Iraq	NR	Nauru	UY	Uruguay
CI	Ivory Coast	IR	Iran	NU	Niue	UZ	Uzbekistan
CK	Cook Islands	IS	Iceland	NZ	New Zealand	VA	Vatican City State
CL	Chile	IT	Italy	OM	Oman	VC	Saint Vincent & Grenadines
CM	Cameroon	JM	Jamaica	PA	Panama	VE	Venezuela
CN	China	JO	Jordan	PE	Peru	VG	Virgin Islands (British)
CO	Colombia	JP	Japan	PF	Polynesia (French)	VI	Virgin Islands (USA)
CR	Costa Rica	KE	Kenya	PG	Papua New Guinea	VN	Vietnam
CS	Former Czechoslovakia	KG	Kyrgyzstan	PH	Philippines	VU	Vanuatu
CU	Cuba	KH	Kambodia	PK	Pakistan	WF	Wallis and Futuna Islands
CV	Cape Verde	KI	Kiribati	PL	Poland	WS	Samoa
CX	Christmas Island	KM	Comoros	PM	Saint Pierre and Miquelon	YE	Yemen
CY	Cyprus	KN	Saint Kitts & Nevis Anguilla	PN	Pitcairn Island	YT	Mayotte
CZ	Czech Republic	KP	North Korea	PR	Puerto Rico	YU	Yugoslavia
DE	Germany	KR	South Korea	PT	Portugal	ZA	South Africa
DJ	Djibouti	KW	Kuwait	PW	Palau	ZM	Zambia
DK	Denmark	KY	Cayman Islands	PY	Paraguay	ZR	Zaire
DM	Dominica	KZ	Kazakhstan	QA	Qatar	ZW	Zimbabwe
DO	Dominican Republic	LA	Laos	RE	Reunion (French)		
DZ	Algeria	LB	Lebanon	RO	Romania		
EC	Ecuador			RU	Russian Federation		
EE	Estonia			RW	Rwanda		
EG	Egypt			SA	Saudi Arabia		
EH	Western Sahara			SB	Solomon Islands		


기타 설정을 하려면



PBC | DivX등록

PBC

PBC(재생 조정) 기능이 있는 VCD(비디오 CD 버전 2.0)를 재생할 때 VCD에 기록된 메뉴 화면으로 원하는 메뉴를 선택할 수 있도록 설정하는 기능입니다.





「DVD」 버튼을 누른 후
「초기설정」 버튼을 누르세요.




「기타」로
이동하세요.



「기타」를
선택하세요.



「PBC」로
이동하세요.




「PBC」를
선택하세요.



「켜짐」 또는 「꺼짐」
을 선택하세요.



설정이
완료됩니다.



- > 켜짐 : 메뉴 모드가 동작됩니다.
- > 꺼짐 : 메뉴 모드가 동작되지 않습니다.



「초기설정」 버튼을 누르면 초기설정 화면이 사라집니다.




- 「DivX 등록」도 같은 방법으로 설정하세요

DivX등록

8자리인 본 기기의 DivX DRM 번호를 확인할 수 있습니다.
이 등록 번호를 사용하여 www.divx.com/vod 웹 사이트에서 원하는 영화를
대여하거나 구입할 수 있습니다.



- DRM : Digital Rights Management
- VOD : Video-On-Demand



다운받은 DivX 파일은 사용 환경에 따라 아래와 같은 화면이 표시됩니다.



DivX VOD 파일을 대여한 경우
볼 수 있는 잔여 횟수를 나타냅니다.



대여한 DivX VOD 파일의 대여 기간이
만료되었습니다.



다른 기기의 등록번호를 이용하여
대여 또는 구입한 DivX 파일은
본 기기에서 재생할 수 없습니다.
(구입한 기기의 등록번호와 일치하는
DivX 파일만 재생 가능합니다)

화면표시(GUI) 메뉴



DVD 비디오 | DivX 디스크 | 비디오 CD(VCD)

DVD와 그 작동 상태에 대한 정보를 화면을 통해 볼 수 있습니다.



DVD 재생중에 「화면표시」 버튼을 누르세요.

DVD 비디오



	◀ 1/6 ▶	타이틀	현재의 타이틀 번호와 전체 타이틀 번호를 보여주며 원하는 타이틀 번호로 이동합니다.
	◀ 4/26 ▶	챕터	현재의 챕터 번호와 전체 챕터 번호를 보여주며 원하는 챕터로 이동합니다.
	⏮ ⏭ ⏪ ⏩ ⏴ ⏵	시간	재생경과 시간을 보여주며 시간을 설정하여 원하는 장면을 직접 선택합니다.
	◀ 1 ENG D 3/2.1CH ▶	음성언어	현재의 음성언어, 인코딩 방법, 채널을 보여주며 원하는 사항을 선택합니다.
	◀ 1 KOR ▶	자막언어	현재의 자막언어를 보여주며 자막언어를 선택합니다.
	◀ 1/3 ▶	카메라	현재의 화면 각도 번호와 전체 화면 각도 번호를 보여주며 화면 각도를 선택합니다.
	◀ Bypass ▶	입체음향	현재의 음향 상태(표준 또는 3D 음향)를 보여주며 음향 설정사항을 변경합니다.

DivX 디스크



	◀ 1/6 ▶	타이틀	현재의 타이틀 번호와 전체 타이틀 번호를 보여주며 원하는 타이틀 번호로 이동합니다.
	◀ 1/4 ▶	챕터	폴더 내의 총 파일 개수와 현재 재생 중인 파일 번호를 보여주며 원하는 챕터로 이동합니다.
	⏮ ⏭ ⏪ ⏩ ⏴ ⏵	시간	재생경과 시간을 보여주며, 시간을 설정하여 원하는 장면을 직접 선택합니다.
	◀ 1 ENG D 3/2.1CH ▶	음성언어	현재의 음성언어, 인코딩 방법, 채널을 보여주며 원하는 사항을 선택합니다.
	◀ 1 KOR ▶	자막언어	현재의 자막언어를 보여주며 자막언어를 선택합니다.
	◀ Bypass ▶	입체음향	현재의 음향 상태(표준 또는 3D 음향)를 보여주며 음향 설정사항을 변경합니다.



「화면 표시」 버튼을 누르면 GUI 화면이 사라집니다.



비디오 CD (VCD)



	◀ 1/3 ▶	트랙	현재의 트랙 번호와 전체 트랙 번호를 보여주며 원하는 트랙 번호로 이동합니다.
	—:—:—	시간	재생경과 시간을 보여주며, 시간을 설정하여 원하는 장면을 직접 선택합니다.
	◀ Stereo ▶	음성언어	현재의 음성채널을 나타내며 원하는 음성채널을 선택할 수 있습니다. (Left → Right → Stereo)
	◀ Bypass ▶	입체음향	현재의 음향 상태를 보여주며 음향 설정사항을 변경합니다.



- 「화면 표시」 버튼을 누르면 GUI 화면이 사라집니다.
- 디스크의 종류에 따라 동작하지 않을 수도 있습니다.

DVD를 재생하려면



DVD를 재생하기 전에 7쪽의 「재생 가능한 DVD」를 참조하세요.



「DVD」 버튼을 누르세요.



DVD의 재생면(인쇄없는 면)이 아래쪽을 향하도록 넣으세요.

- > 8cm 나 12cm DVD 외에는 넣지 마세요.
- > DVD의 재생면(인쇄없는 면)이 위를 향하게 되면 화면에 또는 「디스크 오류」 등의 표시가 나타나며 DVD가 재생되지 않습니다.



재생이 시작됩니다.



재생이 끝납니다.



- 마지막으로 재생한 DVD를 넣으면 마지막으로 시청한 장면부터 자동으로 재생되므로 이어서 시청하기 편리합니다.
- DVD를 빼거나 전원이 꺼졌을 때에도 기억된 장면은 지워지지 않습니다.
- 재생중 「정지」 버튼을 두번 누르면 마지막 장면이 기억되지 않습니다.
- 비디오 CD, DivX CD 등 일부 디스크에서는 마지막 장면을 기억하지 못합니다.

DVD 재생시 자주쓰는기능



일시정지 및 구분등작 | 느린 화면 재생 | 정방향/역방향 탐색 | 건너뛰기

일시정지 및 구분동작

재생중인 화면을 정지시키거나 구분동작으로 볼 수 있는 기능입니다.



한번 누르면 일시정지 화면이 되고
버튼을 누를 때마다 한 장면씩 구분재생 됩니다.

느린화면 재생



「일시정지/구분동작」 버튼을 누른 후, 역방향「탐색」 또는 정방향「탐색」 버튼을 누르세요.



버튼을 누를 때 마다 1/2배 속 → 1/4배 속 → 1/8배 속 → 1/16배 속으로 재생됩니다.



> 비디오 CD의 경우

역방향 느린 재생은 동작되지 않습니다.

정방향 / 역방향 탐색



> DVD의 경우




버튼을 누를 때마다 2배속 → 4배속 → 8배속 → 16배속 → 100배속으로 재생됩니다.

> DivX/비디오 CD의 경우




버튼을 누를 때마다 2배속 → 4배속 → 8배속 → 16배속으로 재생됩니다.

> Audio CD/MP3/WMA CD의 경우



버튼을 누를 때마다 2배속 → 4배속 → 8배속으로 재생됩니다.

건너뛰기



버튼을 누를 때마다 한 단위씩(챕터 또는 트랙) 이동합니다.



버튼을 한번 누르면 그 단위의 제일 앞으로 이동합니다.



버튼을 누를 때마다 한 단위씩(챕터 또는 트랙) 뒤로 이동합니다.



느린 화면 재생중에 「재생」 버튼을 한번 더 누르면 정상속도로 재생됩니다.



- 비디오 CD(버전 2.0)의 재생 조정 메뉴가 나타났을 때 「역방향」 또는 「정방향」 버튼을 누르면 메뉴 화면이 나타날 수 있습니다.
- 느린화면 재생이나 빠른화면 재생 중에는 음성이 나오지 않습니다.

디스크 메뉴를 사용하려면



여러가지 내용들이 프로그램된 DVD는 가이드 메뉴를 가지고 있으며,
여러 언어들로 기록된 DVD는 음성 언어와 자막 언어 등을 설정할 수 있습니다.



「메뉴」 버튼을 누르세요.

> DVD에서 사용가능한 디스크 메뉴가 나타납니다.



「◀/▶/▲/▼」 버튼, 「확인」, 「재생」 버튼을 눌러 원하는 항목으로 이동하세요.
선택된 항목이 실행됩니다.



> 리모컨의 「숫자」 버튼으로도 직접 선택할 수 있습니다.



「메뉴」 버튼을 다시 누르면 버튼이 눌러진 지점부터 다시 재생됩니다.
디스크의 종류에 따라 「메뉴」 버튼을 눌러도 재생되지 않을 수 있습니다.




* DVD 종류에 따라 동작되지 않을 수도 있습니다.

타이틀 메뉴를 사용하려면

Life's Good



여러가지 타이틀을 담고 있는 DVD에서 원하는 타이틀을 선택해서 볼 수 있습니다.



「타이틀」버튼을 누르세요.
DVD상의 타이틀 목록이
나타납니다.

> 타이틀 메뉴가 없는 경우,
DVD의 처음부터 재생됩니다.




「◀/▶/▲/▼」버튼,
「확인」, 「재생」 버튼을
눌러 원하는 타이틀로
이동하세요.
선택된 항목이 실행됩니다.

> 리모컨의 「숫자」 버튼으로도
직접 선택할 수 있습니다.



「타이틀」버튼을 다시 누르면 버튼이 눌러진 지점부터 다시 재생됩니다.
디스크의 종류에 따라 「타이틀」 버튼을 눌러도 동작되지 않을 수 있습니다.



• DVD 종류에 따라 동작하지 않을 수도 있습니다.

재생 시작 시간을 설정하려면



재생 경과시간을 보여주며 시간을 설정하여 원하는 장면을 직접 선택, 시청할 수 있는 기능입니다.



DVD 재생중에 「화면표시」 버튼을 누르세요.

> 화면표시 메뉴가 나타납니다.



「시간」으로 이동하세요.



재생을 원하는 시간을 입력하세요.




입력이 완료되면 「확인」 버튼을 누르세요.
입력한 시간부터 재생이 시작됩니다.



버튼을 누르면 화면표시가 사라집니다.



> 8분 10초일 경우 「숫자」 버튼으로 8 1 0 을 차례로 누르세요.



반복재생을 하려면

Life's Good



반복재생 | 구간반복 재생

반복재생


챕터 또는 트랙, 타이틀을 반복 재생하는 기능입니다




DVD 재생중에 「반복」 버튼을 누르세요.
버튼을 누를 때마다 화면표시가 바뀝니다.



> DVD의 경우



> DivX/비디오 CD의 경우



> Audio CD/MP3/WMA CD의 경우



구간반복 재생

지정한 구간을 반복 재생하는 기능입니다.



DVD 재생중에 반복 재생 시작을 원하는 지점에서 「구간반복」 버튼을 누르세요. (A)



반복 재생을 끝내려는 지점에서 다시 한번 「구간반복」 버튼을 누르세요. (B)



> A-B 지점사이의 구간이 반복되어 재생됩니다.

정상속도로 재생하려면 「꺼짐」 표시가 나올 때까지 「구간반복」 버튼을 누르세요.



- 구간반복 재생 기능은 하나의 타이틀 또는 트랙에서만 동작됩니다.
- A-B 지점 사이의 자막언어는 DVD의 종류에 따라 나타나지 않을 수도 있습니다.

자막언어를 바꾸려면



재생하는 DVD에 자막언어가 여러가지로 기록되어 있는 경우 설정하는 기능입니다.



DVD 재생중에 원하는 자막언어가 선택될 때까지 「자막언어」 버튼을 누르세요.

> 화면상의 자막을 없애려면 「꺼짐」을 선택하세요.



- 자막이 없을 경우 " "가 표시됩니다.
- 변경한 자막언어가 화면에 늦게 표시 되는 경우도 있습니다.
- 캡션(자막)기능이 있는 DVD를 재생할 때 캡션 TV로 시청하면 자막과 캡션(자막)이 화면에 겹쳐질 수도 있습니다. 이 경우에는 자막언어를 「꺼짐」으로 선택하거나 TV의 캡션을 꺼주세요.
- DivX 파일의 경우, 자막언어는 영어와 한글만 표시되며, 자막 파일은 smi, srt만 표시됩니다. 자막언어의 정보가 없거나 읽을 수 없는 코드가 있을 때에는 "1" 등의 문구가 표시됩니다.
- 특별한 디스크에서는 「자막언어」 버튼을 눌러도 자막이 나오지 않는 경우도 있습니다. 이러한 디스크는 「메뉴」 버튼을 눌러 TV 화면에 나오는 메뉴 언어를 보고 자막언어를 설정하세요.

다시 보고 싶은 장면을 기억시키려면

Life's Good



책갈피 저장 | 저장된 책갈피 찾기

다시 보고 싶은 장면을 기억시킨 후 언제든지 간편하게 찾아볼 수 있는 기능입니다.



책갈피 저장



DVD 재생중에 다시 보고 싶은 장면에서「책갈피」버튼을 누르세요.
> 9개의 장면까지 저장할 수 있습니다.



저장된 책갈피 찾기



1 DVD 재생중에「찾기」버튼을 누르세요.
> 메뉴가 화면에 나타납니다.



2 찾거나 지울 번호를 선택하세요.




3 선택한 번호가 재생됩니다.



선택한 번호가 삭제됩니다.
번호가 삭제되면 지워진 다음 번호가 앞으로 당겨집니다.



> 저장된 5번을 지웠을 경우



- DVD의 경우 책갈피가 기록된 부분에서 자막 표시가 나타나지 않을 수도 있습니다.
- 표시 부에 재생 시간이 나타날 때에만 책갈피 저장이 됩니다.
- 전원이 꺼졌거나 DVD를 꺼냈을 때에는 모든 책갈피가 지워집니다.
- DivX 파일의 종류에 따라 책갈피 기능이 동작되지 않을 수도 있습니다.

음성언어를 바꾸려면 | 음성채널을 설정하려면




음성언어



음성언어



DVD 재생중에 원하는 음성언어가 선택될 때까지 누르세요.



음성채널



음성언어



비디오 CD 재생중에 원하는 음성채널이 선택될 때까지 누르세요.



- 전원이 꺼지거나 DVD가 제거되었을 경우 최초에 설정한 음성언어로 재생됩니다.
- 언어가 기록되어 있지 않으면 DVD상에 기록된 첫번째 음성언어로 재생됩니다.
- 최종 화면이 기억되어 있는 DVD의 경우 마지막에 설정한 음성언어가 재생됩니다.
- DVD 디스크의 종류에 따라 동작하지 않을 수도 있습니다.



화면크기를 조절하려면



화면확대



화면확대

화면의 크기를 확대시키는 기능입니다.

1







DVD 재생이나 일시정지 중에 원하는 크기가 될 때까지 누르세요.

- > 화면크기 설정 표시가 나타납니다.
- > 버튼을 누를 때마다 400% → 800% → 1600%로 화면이 확대됩니다.

2



확대된 화면이 이동합니다.



오디오 CD | MP3 | WMA를 재생하려면



오디오 CD 또는 MP3/WMA CD의 재생면(인쇄없는 면)이 아래쪽을 향하도록 넣으세요.


> 오디오 CD 또는 MP3/WMA CD 메뉴가 나타납니다.




목록의 순서대로 재생됩니다.

- > 또는「▲/▼」버튼을 눌러 재생하려는 음악을 선택한 후「재생」버튼을 눌러도 됩니다.
- > ISO 9660, JOLIET 파일형식으로 저장해야 화면에 표시됩니다.
(Easy-CD Creator 소프트웨어를 사용하세요.)
- > 999개의 파일까지 재생할 수 있습니다.
- > 첫 번째 트랙이 MP3/WMA 파일이 아니면 재생되지 않습니다.
- > 나타낼 수 없는 코드가 있으면 (_) 표시가 나타납니다.

> 오디오 CD일 경우



> MP3/WMA일 경우



재생 가능한 MP3/WMA 파일

- Bit rate :
32~320 kbps (MP3)
40~192 kbps (WMA)
- 샘플링 주파수
(Sampling Frequency) :
32~48 kHz (MP3)
24~48 kHz (WMA)
- > MP3 파일이 아닌 .bmp, .zip 등의 파일을 .mp3 확장자로 변경하였을 경우 재생되지 않습니다.



• Mixed CD의 경우「타이틀」버튼을 눌러 MP3/WMA 목록, 오디오 CD 목록, 사진 목록을 전환할 수 있습니다.


원하는 음악만 선택해서 들으려면

Life's Good



선택한 음악만 재생하는 기능입니다.

다음은 오디오 CD의 예입니다. MP3/WMA도 같은 방법으로 하세요.



1
전체 목록에서
원하는 음악을
선택하세요.



프로그램/메모리
프로그램 목록에 추가됩니다.
> 300개 까지 추가할 수 있습니다.




2
프로그램 목록으로
이동하세요.




음악이 재생됩니다.




프로그램 목록에서 음악을
선택한 후 「지움」 버튼을
누르면 선택한 음악이 삭제됩니다.



추가 선택한 곡이 프로그램 목록에 추가됩니다.




전체 추가 전체 곡이 프로그램 목록에 추가됩니다.



삭제 선택한 곡이 프로그램 목록에서 삭제됩니다.



전체 삭제 프로그램 목록의 곡들이 전체 삭제 됩니다.



- 마지막 음악이 재생된 후에는 재생이 정지됩니다.
- 전원이 꺼졌거나 CD를 꺼냈을 때는 모든 프로그램 목록이 지워집니다.
- 비디오 CD의 경우 「초기 설정」→「PBC」→「꺼짐」(28쪽 참조)을 선택한 후 정지 상태에서 「프로그램/메모리」버튼을 누르세요. 프로그램 메뉴를 빠져 나가려면, 「이전 화면」버튼을 누르세요.

사진(JPEG)을 보려면



사진(JPEG)보기 | 사진(JPEG) 확대/축소

사진(JPEG) 파일이 기록된 디스크를 넣으세요.



사진(JPEG)보기



원하는 폴더로 이동하세요.



폴더 안에 있는 사진(JPEG) 파일들이 나타납니다.



보고 싶은 사진(JPEG) 파일을 선택하세요.



선택한 사진을 크게 볼 수 있습니다.



- ▲ : 사진을 좌/우 대칭 회전
- ▼ : 사진을 위/아래 대칭 회전
- ▶ : 사진을 시계방향 90도로 회전
- ◀ : 사진을 반시계방향 90도로 회전
- ◀▶ : 다음 또는 이전 화면으로 이동
- : 목록화면으로 이동

사진(JPEG)확대/축소



버튼을 누를 때마다 아래와 같이 화면확대 설정이 변경됩니다.

Zoom on ↔ Zoom off

Zoom on으로 설정한 후 : ▲▶▶▶ 버튼을 누를 때마다 사진이 확대됩니다.

▼◀◀◀ 버튼을 누를 때마다 사진이 축소됩니다.



「정지」버튼을 누르면 사진(JPEG) 메뉴 화면으로 돌아갑니다.




• 화면확대는 사진(JPEG)의 종류에 따라 확대/축소 비율이 다를 수 있습니다.

슬라이드쇼를 하려면

Life's Good



원하는 속도로 폴더 안의 사진을 순서대로 볼 수 있는 기능입니다.



원하는 폴더로 이동하세요.



폴더 안에 있는 사진(JPEG) 파일들이 나타납니다.



슬라이드쇼로 이동합니다.



속도로 이동하세요.



원하는 속도를 선택하세요.



슬라이드쇼로 이동하세요.



슬라이드쇼가 시작됩니다.



「정지」 버튼을 누르면 사진(JPEG) 메뉴 화면으로 돌아옵니다.




파일을 선택 하여 재생 할 경우 선택 한 파일부터 슬라이드쇼가 시작되며 선택 이전 파일 들은 재생 되지 않습니다.



슬라이드쇼 사진 보기(슬라이드 쇼)

속도 슬라이드 속도 조정 하기



DivX를 재생하려면



DivX는 Digital Internet Video eXpress의 약자로서 마이크로 소프트사의 스트리밍 (실시간 비디오 전송) 전용으로 개발한 MPEG4 코덱을 자유롭게 사용할 수 있도록 수정, 편집이 가능한 파일입니다.



원하는 폴더로 이동하세요.




원하는 폴더를 선택하세요.



원하는 트랙으로 이동하세요.



「확인」 버튼이나 「재생」 버튼을 누르면 재생이 시작됩니다.



「정지」 버튼을 누르면 메뉴 화면으로 돌아갑니다.



재생 가능한 DivX 파일

.avi/.mpg/.mpeg

재생 가능한 Codec 포맷

DIVX3.xx/DIVX4.xx/DIVX5.xx
XVD/MP4/3/3/IVX

재생 가능한 Audio Format

AC3/DTS/PCM/MP3/WMA

- Bit rate :
32~320 kbps (MP3)
40~192 kbps (WMA)
- 샘플링 주파수 (Sampling Frequency) :
32~48 kHz (MP3)
24~48 kHz (WMA)

※ 영상파일명과 자막파일명이 동일하지 않으면 자막이 나오지 않을 수도 있습니다.



- DivX파일의 종류 또는 레코딩 방법에 따라 재생되지 않을 수도 있습니다.
- 기록된 파일의 영상/음성 데이터 구조가 인터리브(interleave) 되어 있지 않으면 영상 또는 음성 돌중 하나만 출력됩니다.
- GMC가 기록되어 있는 파일의 경우, 기록 레벨이 1-point 인 것만 지원합니다. (GMC : Global Motion Compensation의 약자로, 일부 MPEG4 파일에서 동영상 보정을 위해 적용되는 기록 방법입니다. 일반적으로 1-point, 2-point, 3-point가 있습니다.)
- 해상도가 800x600(가로x세로) 픽셀 이하인 파일만 재생 가능합니다. 나타낼 수 없는 코드는 (_) 로 표시됩니다.
- 해상도가 800x600(가로x세로) 픽셀 이상인 경우, 화면은 나오지 않고 소리만 재생될 수 있으니 해상도를 반드시 확인하세요.
- DivX 자막의 파일 이름은 영어/한글 56자까지만 가능합니다.
- 메모리 카드에 저장된 DivX 파일은 재생되지 않습니다.

기타 기능을 선택하려면

Life's Good



취침예약



취침예약

「취침예약」기능은 일정시간 후에 기기의 전원이 자동으로 꺼지는 기능입니다.
취침예약 기능 설정중에는 표시부에 "SLEEP" 표기가 나타납니다.



「취침예약」버튼을 반복해서 눌러 원하는 시간을 설정하세요.

- > 한번 누를 때마다 다음과 같이 예약시간이 변경됩니다.
180 → 150 → 120 → 90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10(분) → 꺼짐
- > 취침예약 시간 설정 후, 약 5초가 지나면 취침예약이 완료됩니다.
- > 정해진 취침예약 시간이 되면 자동으로 기기의 전원이 꺼집니다.

취침예약 후 남은 시간을 확인하려면 「취침예약」버튼을 한번 누르세요.

- > 현재 남아있는 시간이 표시부에 나타납니다.



표시부의 'SLEEP' 표기가 사라질 때까지 「취침예약」버튼을 반복해서 누르면
취침예약이 취소됩니다.

기타 기능을 선택하려면



음소거 | 입력 신호 선택



음소거

리모컨의 「조용히」 버튼을 누르면 표시부에 "MUTE"가 깜박이면서 음이 안들립니다.
「조용히」 버튼을 다시 한번 누르면 음소거가 해제됩니다.



해제하려면 「조용히」 버튼을 누르세요.

> "MUTE"가 표시부에서 사라집니다.

입력 신호 선택

외부기기를 입력1(AV1 IN) 또는 광 디지털 입력단자에 연결했을 경우
리모컨에 있는 「AUX」 버튼으로 원하는 입력 신호를 선택할 수 있습니다.



> AUX OPT

광 디지털 입력 신호를 선택할 때 (입력1의 영상)

> AUX

입력1로부터 아날로그 입력 신호를 선택할 때



XTS/XTS Pro



리모컨에 있는 「XTS Pro」 버튼을 누르세요.

버튼을 누를 때마다 NORMAL → XTS - P ON → XTS ON 순으로 선택됩니다.

- > NORMAL : XTS Pro와 XTS 효과를 선택하지 않은 상태입니다.
- > XTS - P ON : XTS sound 효과를 즐기고자 할 때 선택하세요.
XTS란 LG만의 독자적인 음질보정기술로 완벽한 원음재생을 통해 살아있는 소리를 느낄 수 있게 하는 최적의 음질제공 기술입니다.
- > XTS ON : 일반 뮤직에 비해 상대적으로 저음이 약한 두비 재생 시 우퍼의 음감 확대로 만족감을 높여줍니다.
2 채널 스테레오 모드에서 센터스피커와 후면스피커에 전면 스피커와 동일한 음원 재생을 할 수 있게 하여 뛰어난 음향효과를 얻을 수 있습니다.

입체음향 (가상사운드)



리모컨에 있는 「VIRTUAL」 버튼을 누르세요.

입력소스	표시부	효과
2.1 채널	VIRTUAL	3D 스테레오
5.1 채널	VIRTUAL	다채널 사운드

- > 3D 스테레오 : 2 채널 스테레오 음원을 3차원 사운드 이미지로 실시간 렌더링 하여 스테레오 스피커에서 원음의 왜곡을 최소화한 선명하고 웅장한 입체음향 사운드를 즐길 수 있습니다.
- > 다채널 사운드 : 5.1 채널 사운드를 가상의 10.1 채널 사운드로 변환하여 전후면 좌우 스피커와 중앙스피커에서 소리가 나오는 느낌을 줍니다.



• 2.1 채널 스테레오 재생 중에 5.1 채널로 변경 하거나 그 반대인 경우에도 XTS 기능이 해제됩니다.

사운드 모드를 선택하려면



사운드 모드 선택

원하는 사운드 모드를 간단히 선택하여 즐길 수 있습니다.

사운드 모드 선택 방법



재생중에 원하는 사운드 모드 표시가 나타날 때까지 「사운드」 버튼을 누르세요.

▶ 버튼을 누를 때마다 BYPASS → ON STAGE → STUDIO → CLUB → HALL
→ THEATER 1 → CHURCH → PL II MOVIE → PL II MUSIC → PL II MTRX
→ BYPASS 순으로 선택됩니다.



사운드 모드	효과
	DVD 또는 CD 등으로부터 독립된 5.1 (또는 6) 채널의 고품질 디지털 사운드를 즐길 수 있습니다. 종래의 서라운드 사운드에서는 느낄 수 없었던 생생하고 선명한 입체음향을 느낄 수 있습니다.
DIGITAL	" DIGITAL" 마크가 있는 DVD나 CD 등과 같은 돌비디지털 입력으로부터 재생되는 5.1 (또는 6) 채널의 디지털 사운드로 종래의 돌비 서라운드 방식보다 음질, 다이내믹 레인지(DYNAMIC RANGE) 및 방향감 등이 개선되어 생생한 입체음향을 즐길 수 있습니다.
PCM	Pulse Code Modulation의 약어로 디지털 음성을 의미합니다.
PROLOGIC II	아날로그 스테레오 또는 디지털 2 채널 PCM 형태의 신호뿐만 아니라 돌비 서라운드 신호 등 새로운 서라운드 신호처리기술을 이용하여 기존 돌비 프로로직 회로로 재현하던 서라운드 효과보다 우수한 입체음향을 즐길 수 있으며 원하는 소스에 따라 선택할 수 있는 5가지 모드가 있습니다. ※ 돌비 프로로직 (Pro Logic): 원래의 프로로직과 마찬가지로 역동적인 서라운드 효과를 즐길 수 있습니다. ※ 돌비 프로로직II (Movie): 영화를 볼 때 실제 현장에 있는 듯한 액션음향 효과를 강조해서 영화의 감동을 느낄 수 있습니다. ※ 돌비 프로로직II (Music): 음악을 감상할 때 실제 연주를 듣는 듯한 음향효과를 느낄 수 있습니다. ※ 돌비 프로로직II (Matrix): 음의 확실감을 충분히 즐길 수 있게 5.1 채널뿐만 아니라 서라운드 후면 채널에서도 소리를 즐길 수 있습니다.
BYPASS (2채널 스테레오)	좌/우 스피커 및 서브우퍼로의 사운드 출력입니다. 표준 2채널 스테레오 사운드이며 리모컨의 「사운드」 버튼으로 선택할 수 있습니다.
3D SURR	두 개의 스피커로 3D 입체음향 효과를 느낄 수 있습니다.



각 프로그램 입력에 대해 마지막으로 선택한 사운드 모드가 기억됩니다. 프로그램 입력을 선택할 때마다 마지막으로 적용된 사운드 모드가 시스템에 기억됩니다.

효과적인 사운드를 즐기려면

Life's Good



스피커 설치

구성 요소

DTS 디지털 서라운드, 돌비 디지털, 돌비 프로로직 등은 영상과 함께 입체적인 효과음을 즐기기 위한 것입니다.

- > 재생하려는 프로그램 소스가 DTS 디지털 서라운드(), 돌비 디지털() 또는 돌비 서라운드()로 녹음된 프로그램 소스(CD, DVD 등)를 사용합니다.


청취실의 음향 특성

청취실이 콘크리트나 얇은 목재로 되어 있을 경우에는 좋은 서라운드 효과를 얻을 수가 없습니다.

청취실의 벽은 적당한 흡음효과가 있으면서 반사음이 많지 않은 넓은 방이 좋습니다. 만일 반사가 너무 심한 청취실의 경우에는 가구를 재배치하거나 커튼 등을 설치해야 합니다. 재생하려는 프로그램 소스가 DTS 디지털 서라운드(), 돌비 디지털() 또는 돌비 서라운드()로 녹음된 프로그램 소스(CD, DVD 등)를 사용합니다.

스피커 설치 방법

- > **전면스피커** : 전면스피커의 고음부(TWEETER) 유닛이 청취하는 사람의 귀높이와 일치하는 곳에 청취위 치에서 볼 때 스피커 간격이 45°각도가 되도록 설치하는 것이 좋습니다
- > **중앙스피커** : 전면스피커와 같은 높이로 설치하는 것이 이상적이나 텔레비전 위 또는 아래에 설치해도 좋습니다.
- > **후면스피커** : 전면스피커와 후면스피커의 중간 정도가 이상적인 청취 위치입니다. 청취위 치의 뒤쪽에, 청취하는 사람의 귀높이보다 60cm~90cm 높은 곳에 스피커가 아래로 향하도록 설치하는 것이 좋습니다. 앞, 뒤로 좁은 청취실의 뒷벽 가까이에서 청취하는 경우에는 후면스피커를 마주 보게 하여 청취자의 귀높이에서 60cm ~ 90cm 높은 곳에 스피커가 아래로 향하도록 설치합니다.
- > **서브우퍼** : 설치위 치나 방향에 특별히 주의할 필요가 없으므로 편리한 위치에 설치합니다



5.1채널 스피커 배치의 예




- 스피커에서 방출되는 강한 자기장으로 인해 TV 모니터 화면에 번짐이나 얼룩이 생길 수 있으므로 이를 방지하기 위해 전면 좌, 우 스피커 및 중앙 스피커는 자기적으로 차폐된 방자형 스피커를 사용하는 것이 좋습니다.

라디오 방송을 기억시키려면



라디오 방송 기억시키기

FM과 AM 라디오 방송주파수를 50개 까지 기억시켜 청취할 수 있습니다.
방송을 기억시키기 이전에 음량을 줄이고 작동시키세요.



1 리모컨의 「FM/AM」 버튼을 누르세요.




2 FM 또는 AM 모드를 선택하세요.



3 기억 시키고자 하는 방송 주파수를 선택하세요.

> 2초 이상 길게 누르면 자동선풀국이 되어 편리하게 선국할 수 있으며 'ST' (스테레오 신호일 경우)가 표시됩니다.



4 「프로그램/메모리」 버튼을 누르세요.



5 주파수를 저장할 위치를 선택하고 「프로그램/메모리」 버튼을 누르세요.



• 2~5의 과정을 반복하여 다른 방송도 원하는 선국 지정 번호에 기억시키세요.

라디오 방송을 청취하려면


Life's Good



라디오 방송 청취하기

미리 기억된 라디오 방송을 청취할 수 있습니다.

> 52쪽 '라디오 방송을 기억시키려면'을 참조하여 기억시켜 주십시오



리모컨의 「FM/AM」 버튼을 누르세요.

> 최근에 수신되었던 방송이 선국됩니다.



선국주파수를 선택하세요.



적당한 음량으로 조절하세요.

라디오를 끄고자 할 때

「전원」 버튼을 누르거나 다른 모드 (DVD 또는 USB) 로 전환하세요.

미리 기억되지 않은 방송을 듣고자 할 때

2번 과정에서 수동 또는 자동선국으로 동작하세요.

> 수동 선국 : TUN. (-/+) 「◀/▶」 버튼을 반복해서 누르세요.

> 자동 선국 : TUN. (-/+) 「◀/▶」 버튼을 약 2초 이상 누르세요.

현재 주파수에서 가장 가까운 주파수의 방송이 수신됩니다.



더 나은 음질로 들으려면 안테나의 위치를 옮기거나 안테나의 방향을 바꾸어 보세요.

고장신고 전에 확인하세요



제품 사용 중 아래의 증상이 나타나면 다시 한번 확인해 주세요. 고장이 아닐 수 있습니다.

이런증상인 경우	확인하세요	조치하세요
Q DVD가 재생되지 않아요.	■ DVD가 들어 있나요? ■ 재생 불가 DVD가 들어있지 않나요? ■ DVD의 아래 위가 바뀌어있지 않나요? ■ DVD가 가이드 내에 놓여 있나요? ■ DVD에 먼지가 끼어있지 않나요? ■ 시청등급이 맞나요?	A DVD를 넣으세요. A 재생가능한 DVD를 넣으세요. (DVD유형, 칼라방식, 지역코드를 확인하세요.) A 재생면을 아래로 향하게 넣으세요. A 가이드 내에 정확하게 DVD를 넣으세요. A DVD를 깨끗이 닦아 주세요. A 시청등급 기능을 해제하거나 등급 수준을 변경하세요.
Q 재생화면이 나오지 않아요.	■ TV와 본 기기가 바르게 연결되어 있나요? ■ 영상·음성연결선으로 영상·음성 단자가 있는 TV와 연결했나요?	A TV와 바르게 연결하세요. (12쪽 참조) A TV에 있는 「TV/외부입력」 버튼을 눌러 「외부입력」을 선택하세요.
Q 재생화면이 선명하지 않아요.	■ DVD에 먼지가 끼어있지 않나요?	A DVD를 깨끗이 청소해 주세요.
Q 소리가 나지 않아요.	■ 연결된 TV의 전원이 켜져 있나요? ■ 음성연결선이 잘 연결되어 있나요? ■ 스피커 선이 바로 연결되어 있나요? ■ 디스크에 먼지가 끼어있지 않나요?	A TV의 전원을 켜세요. A 음성 연결선을 정확하게 꽂으세요. A 스피커 선을 정확하게 연결하세요. A 디스크를 깨끗이 해 주세요.
Q 전원이 들어오지 않아요.	■ 전원 코드가 빠져있지 않나요?	A 전원 코드를 콘센트에 정확히 꽂으세요.
Q 전원은 들어오는데 제품이 동작하지 않아요.	■ DVD가 들어 있나요?	A DVD를 넣으세요.
Q 리모컨이 제대로 동작하지 않아요.	■ 리모컨이 제품의 리모컨 센서를 향하고 있나요? ■ 거리가 너무 멀지 않나요? ■ 중간에 장애물이 있지는 않나요? ■ 건전지가 너무 오래되지 않았나요? ■ 사용하고자 하는 제품에 맞게 리모컨의 제품선택 버튼을 눌렀나요?	A 리모컨을 제품의 센서를 향해 사용하세요. A 7m내에서 리모컨을 사용하세요. A 장애물을 제거하세요. A 새 건전지로 교체하세요. A 리모컨의 제품선택 버튼을 사용하고자 하는 제품에 맞게 누르세요. TV일 때는 「TV 동작」 버튼, DVD일 때는 「DVD」 버튼을 누르세요. (10쪽 참조)
Q 라디오 방송 수신이 되지 않아요.	■ 안테나의 연결이 불완전 하지 않나요? ■ 방송국의 신호가 매우 약할 때 (자동선 국으로 동작했을 때) ■ 기억되어 있던 방송이 지워졌거나 기억되어 있지 않습니다.	A 안테나를 확실히 연결하세요. 안테나를 조절해 보시고, 필요하다면 외부 안테나를 연결하세요. A 수동선 국으로 선국하세요. A 방송주파수를 기억시키세요. (52쪽 참조)



용어해설

Life's Good

알아두기

지역 코드 (Regional Code)	전 세계를 6개의 권역으로 분류해 놓고 그 지역에서 제작된 플레이어와 타이틀만 감상할 수 있게 하는 코드입니다. 지역별 및 코드번호 <table> <tr> <td>0 : 모든 지역 재생기능</td><td>4 : 호주, 뉴질랜드, 남아메리카</td></tr> <tr> <td>1 : 미국을 포함한 북미 지역</td><td>5 : 러시아, 아프리카</td></tr> <tr> <td>2 : 일본 및 유럽</td><td>6 : 중국</td></tr> <tr> <td>3 : 우리 나라를 포함한 동남아 지역</td><td>7 : 미확정</td></tr> <tr> <td></td><td>8 : 국가간을 여행하는 비행기나 선박 내</td></tr> </table>	0 : 모든 지역 재생기능	4 : 호주, 뉴질랜드, 남아메리카	1 : 미국을 포함한 북미 지역	5 : 러시아, 아프리카	2 : 일본 및 유럽	6 : 중국	3 : 우리 나라를 포함한 동남아 지역	7 : 미확정		8 : 국가간을 여행하는 비행기나 선박 내
0 : 모든 지역 재생기능	4 : 호주, 뉴질랜드, 남아메리카										
1 : 미국을 포함한 북미 지역	5 : 러시아, 아프리카										
2 : 일본 및 유럽	6 : 중국										
3 : 우리 나라를 포함한 동남아 지역	7 : 미확정										
	8 : 국가간을 여행하는 비행기나 선박 내										
타이틀 (Title)	DVD의 영상이나 음악의 가장 긴 단위로, 영상 소프트웨어의 영화 1편 또는 음악 소프트웨어 앨범 1장에 해당합니다.										
장 (Chapter)	타이틀의 하위 개념으로서, 타이틀 보다 작은 단위이며 몇 개의 장으로 이루어져 있습니다. 각 장에는 장 번호가 할당되어 있어 원하는 장을 검색할 수 있습니다.										
트랙 (Track)	비디오 CD 또는 CD의 영상이나 음악의 단위입니다. 각 트랙에는 트랙번호가 있어서 원하는 트랙을 검색할 수 있습니다.										
PBC (Playback Control)	비디오CD(버전 2.0)에 기록되어 있습니다. TV 메뉴화면을 통하여 번호 및 방향 버튼을 이용하여 원하는 항목을 선택하여 시청할 수 있습니다.										
DTS	DTS는 'Digital Theater System'의 약자로 돌비 디지털과 같은 5.1 채널 방식의 멀티 채널 포맷입니다.										
돌비 디지털 (Dolby Digital)	영국 돌비사가 극장 및 가정용 사운드 표준으로 제한한 사운드의 규격입니다. 최대 6 채널까지 채널별로 독립적인 사운드가 가능합니다. 흔히 5.1 채널이라고도 부르고 있습니다.										
카메라 (Angle)	어떤 DVD는 동시에 여러 각도(동일장면을 정면, 좌측면, 우측면 등에서 촬영한 장면)에서 촬영한 장면을 가지고 있습니다										
국가코드 (Country Code)	DVD 기능의 하나로 국가별 규제 레벨에 맞추어서 연소자 시청 제한에 대응하여 DVD의 재생을 제한할 수 있습니다.										
TV화면크기 (Aspect Ratio)	시청하는 화면의 가로, 세로의 비율을 의미하며, 일반TV 화면의 Aspect Ratio는 1.33 : 1 정도입니다. 와이드 화면을 지원하는 DVD 타이틀에서 자주 이용되는 화면비율은 1.85 : 1 혹은 2.35 : 1입니다.										
레터 박스 (Letter Box)	와이드 화면의 영화를 4 : 3의 일반 TV에서 보기 위해 보통 위, 아래 검은 색 패트를 삽입한 화면을 '레터 박스' 라고 합니다.										
팬스캔 (Pan Scan)	화면의 양단을 잘라버리고 4 : 3 화면에 이미지를 가득 채우는 방식을 '팬스캔'이라고 합니다.										
PCM Bitstream	Pulse Code Modulation의 약어로 디지털 음성을 의미합니다. 1. DTS나 돌비 디지털의 방식으로 DVD 제작 시에 압축되어 저장된 디지털 음성을 의미합니다. 2. 돌비 프로로직 디코더나 DTS 디코더를 장착한 앰프나 기타 장비에 디지털 출력이 공급되면 「Bitstream」을 선택하세요.										

제품규격



일반 사양	전원		교류 220V, 60Hz
	소비전력		50W
	크기		430 X 57 X 295mm
	중량		3.9kg
	허용주위온도		5°C ~ 35°C
	허용상대습도		5% ~ 90%
	정전보상 (시각)		영구
DVD 사양	신호 방식		NTSC 방식
	레이저		반도체 레이저, 파장길이 650nm (DVD), 780nm (CD)
	주파수 대역(디지털 음성)		8Hz ~ 22kHz
	신호대 잡음비(디지털 음성)		95 dB(EIAJ) 이상
	다이나믹 음성 대역(디지털 음성)		90 dB(EIAJ) 이상
	고조파 변형(Harmonic distortion)		0.008% 이하
	영상 출력		1.0 V (p-p), 75Ω, RCA 잭 x 1 (색신호) 0.286 V (p-p), 75Ω
라디오	FM	수신 주파수 범위	87.5 ~ 108 MHz
		중간 주파수	10.7 MHz
		신호대잡음비	60 dB
		주파수 특성	150 ~ 12,000
	AM	수신 주파수 범위	522 ~ 1,620 kHz
		중간 주파수	450 kHz
앰프	출력 스테레오 모드		45W+45W (정격출력 : 30W, 4Ω, 1 kHz, THD 10%)
	서라운드 모드		전면 : 45W+45W, 중앙 : 45W 후면(서라운드) : 45W+45W (정격출력 : 30W, 4Ω, 1 kHz, THD 10%) 서브우퍼 : 75W (정격출력 : 60W, 3Ω, 30 Hz, THD 10%)
	입력		AV IN(외부입력1), OPTICAL(광디지털)
스피커	전면/후면/센터 스피커		서브우퍼 스피커
	스피커 시스템		1 웨이 1 스피커 1 웨이 1 스피커
	임피던스		4Ω 8Ω
	출력 음압레벨		88dB/W (1m) 86dB/W (1m)
	정격 입력		45W 75W
	최대 입력		90W 150W
	단위 외형치수(WXHXD)		105 X 99 X 83mm 175 X 351 X 270mm
	단위 중량		0.45kg 3.4kg

• 디자인과 제품규격 사양은 사전 예고없이 변경될 수도 있습니다.

제품보증서

제 품 명 :

모 델 명 :

판 매 일 :

년

월

일

고객 성명 :

전화 :

주소 :

대리점 상호 :

전화 :

주소 :

보증기간
1년



LG전자

서울특별시 영등포구 여의도동 25



수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야
충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 1 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 2 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(제품의 구입일자 확인이 곤란한 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이
경과한 날로부터 품질보증기간을 기산한다.)
- 3 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나,
산업용 제품인 경우에는 무상 보증기간을 1/2(6개월)로 적용합니다. (핵심 부품 포함)
- 4 이 보증서는 저 발행되지 않습니다.

■ 주요부품 보증기간

- 냉장고, TV, 전속, 전자레인지, 룸에어컨, 공냉식에어컨, 냉온풍기 등 ————— 7년
- VTR, 비디오패러, 카세트, DVD 플레이어, MP3플레이어, 가스레인지, 팬히터,
온풍기, 공기정화기, 선풍기, 가습기, 세탁기, 청소기 등 ————— 5년
- 보온밥솥, PC 및 주변기기 등 ————— 4년
- 석유스토브 등 ————— 3년

※상기 이외 제품은 유사 제품의 기준에 준합니다.

■ 핵심부품 보증기간

- 냉장고, 에어컨의 컴프레서, TV의 CPT, 모니터의 CDT ————— 4년
 - 세탁기의 모터, 전자레인지의 마그네트론, VTR의 헤드드럼,
팬히터, 로터리히터, 온풍기의 버너, PC의 메인보드(마더보드) ————— 3년
- ※ 단, 모니터의 CDT는 핵심부품보증기간에 사용시간(10,000시간 이하)병행 적용

소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상 내역	
		보증기간이내	보증기간 경과후
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시 (부품보증 기간 이내)	구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가환불	정액감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	구입후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환, 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교환불가능 시	무상수리	
	하자 발생 시		
	동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(4회째), 주방 용품(2회), 보일러(3회)	제품 교환 또는 구입가 환불	
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리받았으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
제품구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품 교환		
소비자의 고의 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당 하는 금액 징수 후 제품교환	
■ 천재지변(화재, 연막, 기소, 지진, 풍수해, 등)에 의한 고장이 발생하였을 경우. ■ 사용상 결심 과도한는 속도성 부분을 교환하는 경우. ■ 사용잔여력 이상 및 접속/기밀 불량으로 인 하여 고장이 발생하였을 경우. ■ 기타 제품 자체으 하자가 아닌 외부 원인으로 인 한 경우 ■ LG전자 대리점이나 서비스센터가 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 기초하여 고장이 발생하였을 경우. ■ 제품으 이동, 이사 등으로 인하여 설치가 부실한 경우 ■ 고장이 아닌 경우 서비스센터 요청하인 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 잘 지켜주세요. ■ 헤드서적 및 이동수업 서비스 요청을 한 경우 ■ 제품 기능 사용설명서 및 본터리지 않고 지리하는 간단한 조정시(1회부터, 2회부터 유료) ■ 소비자 설치 비숙으로 생츠회지들 한 경우		유상수리	유상수리

- 천재지변(화재, 연방, 기스, 자선, 풍수해, 누수 등)에 의한 고장이 발생하였을 경우.
- 사용상 결함 비도되는 소도성 부품들 교환하는 경우.
- 사용전원역 이상 및 접속/기밀 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우.
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우.
- LG전자 대리점이나 서비스센터가 수리기술자가 아닌 사람이 수리 또는 기초하여 고장이 발생하였을 경우.
- 제품이 이동, 이사 등으로 인하여 설치가 부실한 경우
- 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 잘 이수하고.
- 헤드서치 및 이동수입 서비스 요청을 한 경우
- 제품 기능 사용설명서 및 분해하지 않고 지리하는 간단한 조정시(1회 무료, 2회부터 유료)
- 소비자-설치 비숙으로 세운치를 한 경우

- LG 전자는 "물치결" 서비스에 대해서도 요금을 받지 않습니다. (No Charge System) • 설치보상 규정은 재정경제부 고시 제2009-21호 규정에 의거합니다.
- 경시되지 않은 사항은 「소비자 피해 보상 규정」에 따릅니다. • 기구, 시작, 조정, 사용설명서 등은 고장이 아닙니다.

고객상담실(수신자 부담) : 080-023-7777 FAX : 02-2630-3564~5

고객 서비스에 대하여

고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생 할 경우, 구입 일로부터 1년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다.
단, 고객 과실 및 천재 지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리됨을 알려 드립니다.

유상서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임


서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리 됩니다.

- ❶ 제품 내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생 하였을 경우
- ❷ 제품을 뜯어 뜯거나, 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생 하였을 경우
- ❸ 신나, 변전 등 유기 용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- ❹ LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생 하였을 경우
(어댑터, 배터리, 필터, 이어폰 등)
→ LG전자 정품은 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입 가능
- ❺ 사용 전압을 오(誤)인가 하여 제품 고장이 발생 하였을 경우
- ❻ 고객 이 제품을 임의로 분해 하여 부품품이 분실 및 파손 되었을 경우
- ❼ LG전자 서비스 센터의 수리 기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조 하여 고장이 발생 하였을 경우
- ❽ 천재 지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 열해, 지진 등)에 의해 고장이 발생 하였을 경우
- ❾ LG전자 제품 사용 설명서 내에 "안전 을 위한 주의 사항"을 지키 지 않아 고장이 발생 하였을 경우 ("안전 을 위한 주의 사항"을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- ❿ 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생 하였을 경우

폐 가전제품 처리절차

신규제품 구입 시

LG전자 대리점에서 신제품을 구입 한 후, 기존 제품을 버려 고자 할 경우에는 신규제품배달시 무상으로 처리해 드립니다.



단순폐기 시

가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버려 고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락 하면 됩니다.





서비스센터전국대표전화

전국 어디서나 (지역번호 없이)
1544/1588-7777

인터넷 서비스 신청 : www.lgservice.co.kr
제품 사용 중 고장으로 인한 서비스가 필요하시면 연락하세요.
언제나 친절하고 빠르고 정확한 서비스를 제공합니다.



고객무료상담전화(클로버전화)

080-023-7777 (대표)
FAX 02-2630-3564-5
인터넷 www.lge.co.kr

LG전자의 제품, 판매, 사후 서비스 등 회사 전반에 걸친 고객의 고충사항, 제안 및
건의 내용을 적극 수렴하고 있습니다.
전화요금은 LG전자가 부담합니다.



ASO마크란?
사후 봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가 기관인
산업자원부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.

3834RT0001F