


DIGITAL ez LG



사용설명서

LG 동글이청소기

V-C541TS



사용 전에 '안전'을 위한 '주의사항'을
반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.
사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다.

LG 동글이청소기

차례

사용하기전에

안전을 위한 주의사항	3-4
조립 방법 및 각 부분의 이름	5

사용방법

일반적인 청소를 할 때	6
커튼, 벽면, 천정, 틈새 및 구석을 청소할 때	6
이불, 침대 등 침구류를 청소할 때	7


세척 및 보관방법

먼지봉두 구입방법 및 먼지표시기 식별방법/먼지봉두 교환방법	8
필터 손질방법	9
청소기 사용후 이렇게 보관하세요	9

참고사항

고장신고 전에 먼저 확인해 보세요	10-11
서비스에 대하여/회 가전제품 처리절차	12
고객카드/제품보증서	13

제품규격



항목\ 모델	V-C541TS
정격전압	220V, 60Hz
정격소비전력	1,100W
흡입일률	410W
중량 (본체)	6.3kg
외형지수	308mm(폭) × 468mm(깊이) × 255mm(높이)

*제품의 외관 및 규격은 제품의 질을 더 높이기 위하여 소비자에게 알리지 않고 바꿀 수도 있습니다.

안전을 위한 주의사항

LG 동글이 청소기

다음에 표시되어 있는 안전에 관련된 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

- 읽고난 뒤에는 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주세요.
- ⚠ 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험발생을 피하기 위하여 주의깊게 살펴보고 지시에 따라 주세요.
- ⓘ 위험을 방지하기 위하여 피해야 하는 사용방법을 표시하는 기호입니다.
- ⚠ 경고 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.
- ⚠ 주의 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

⚠ 경고 사망이나 중상등의 커다란 위험을 초래할 수 있습니다. 반드시 지켜주세요.



수리기술자 이외에는
절대로 제품을 분해하거나
개조하지 마세요.
화재나 감전의 원인이 됩니다.



도시가스 등 가스의 누출이
있을 때는 콘센트에는 손을
대지 말고 창문을 열어
환기를 시키세요.
폭발이나 화재의 원인이
됩니다.



청소기 본체 주위에 가솔린,
신나 등의 가연성 물질이나
세제, 목욕용품 등의
계면활성제 또는 염료수를
분사하거나 흡입하지 마세요.
폭발이나 화재의 원인이
됩니다.



전원코드가 무거운 것에
눌리거나 날카로운 부위에
닿지 않도록 하세요.
손상된 코드나 플러그를 사용하면
화재나 감전의 원인이 됩니다.
전원코드가 파손된 경우에는 위험
하므로 당사 서비스센터에서 전원
코드를 교환해 주세요.



제품에 물 등의 액체가 들어가
거나 젖지 않도록 하고,
청소시 액체, 칼날, 압정,
불새 등을 흡입하지 마세요.
화재나 감전의 원인이 됩니다.




플러그를 콘센트에서 빼거나
긁을 때 전원 스위치를 먼저
꺼주세요.
화재나 감전의 원인이 됩니다.



만약 기기 내부에 물 등이
들어간 경우에는 우선 기기
본체 전원 스위치를 끄고
전원 플러그를 뺀 후 판매점
또는 고객센터로 연락하세요.



전원코드 및 제품을 열기구
가까이에 두지 마세요.
본체가 변형되거나 고장 및
화재의 원인이 됩니다.



반드시 15A 이상의 콘센트를
단독으로 사용해 주세요.
하나의 콘센트에 여러 기기를
동시에 사용하면 콘센트 발열로
인한 화재의 원인이 됩니다.

안전을 위한 주의사항

⚠ 경고 사망이나 중상등의 커다란 위험을 초래할 수 있습니다. 반드시 지켜주세요.



전원코드나 플러그가 손상되거나, 가공하거나 무리하게 구부리거나, 잡아당기거나 콘센트를 끼우는 부분이 헐거울 때는 사용하지 마세요. 화재나 감전의 원인이 됩니다.



제품의 플러그를 뽑을 때 손가락이 핀에 접촉되지 않도록 주의하세요. 화재나 감전의 원인이 됩니다.



흡입구 및 배기구를 막은 채 장시간 운전하지 마세요. 이불팩에 사용하지 마세요. 에어컨 설치시 및 공사장 등의 분진을 흡입하지 마세요. 과열에 의한 본체의 변형, 발화의 원인이 됩니다.



어린이가 제품에 올라가거나 연장관을 어린이들이 가지고 장난감으로 사용하지 않도록 하세요. 낙하, 제품의 전도 등에 의한 부상의 원인이 됩니다.

⚠ 주의 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있습니다



본청소기는 교류 220V 이외에는 사용하지 마세요. 화재의 원인이 될 수 있습니다.



젖은 손으로 플러그를 취급하지 마세요. 감전의 원인이 될 수 있습니다.



장시간 사용하지 않을 때는 플러그를 빼주세요. 물이 스며 들거나, 먼지가 쌓여 발열, 발화 등에 의한 감전, 누전 화재의 원인이 됩니다.



반드시 먼지봉투를 부착하고 사용하시고, 주기적으로 먼지봉투를 확인하고 교체해 주세요. 먼지봉투가 가득찬 상태로 계속 사용하면 고장의 원인이 됩니다.



코드는 빨간색 표시 이상 빼내지 마시고, 감아들일 때는 플러그를 잡고 감아주세요. 플러그가 튀어 올라 상처를 입거나 주변의 물건이 상하는 일이 있습니다.



전원플러그를 뽑 때는 플러그를 잡고 빼주세요. 코드를 잡고 빼면 심선의 일부가 단선되어 발열, 발화의 원인이 됩니다.





청소중 연장관이나 본체에 정전기가 발생할 수 있습니다.

조립방법 및 각 부분의 이름

LG 동글이 청소기


1. 「버튼」과「홈」이 일치하지 않은 상태에서 연결하면 흡입이 잘 안되거나 사용 후 분리가 잘 되지 않습니다.
2. 연결시 「딸~깍」 소리가 날 때까지 결합해야 합니다.



일반적인 청소를 할 때


코너팩팩 흡입구를 장착하여 사용합니다.

코너팩팩 흡입구를 길이조절 연장관에 연결시킵니다
(분리할 때는 흡입구 분리버튼을 누른 상태에서 분리하세요.)



청소방법

- 코너팩팩 흡입구의 바닥면이 더러울 경우에는 솔부착 칼형 흡입구로 쌓인 먼지를 제거하세요.




- 흡입구 전체를 물로 세척하시면 제품 성능 고장의 원인이 됩니다.
마른길레로 바닥면을 닦아 주십시오.



커튼, 벽면, 천정, 틈새 및 구석을 청소할 때

호스 또는 연장관에 솔부착 다용도 흡입구를 사용하여 손쉽게 청소할 수 있습니다.

사용방법



솔부착 다용도 흡입구는 바닥, 벽면, 커튼, 천정, 장롱, 전등갓 등을 손쉽게 청소할 수 있습니다.




이불, 침대 등 침구류를 청소할 때

LG 동글이 청소기

⚠ 주의 침구 청소용 흡입구 청소 장소: 침대 / 침대이불 / 두꺼운 이불
 * 카펫 / 소파 / 매트리스 등에서는 종류에 따라 진동이 되지 않을 수 있으므로, 일반 흡입구를 조립하여 청소를 하세요.


침구청소용 흡입구를 사용해 위생적인 청소가 가능합니다.

침구청소용 흡입구를 길이조절 연장관에 장착하거나 호스손잡이에 직접 연결하세요.
 (분리할 때는 흡입구 분리버튼을 누른 상태에서 분리하세요.)



침구청소용 흡입구 세척방법

흡입구 전체를물로 세척하면 진동자 고장의 원인이 됩니다.



1 흡입구 뒤쪽의 누름 버튼을 눌러 바닥판을 분리하세요.



2 흡입구 본체의 더러운 면을 걸레로 구석구석 닦아 주세요.



3 분리된 바닥판을 물로 씻은 후 그늘에서 말려 주세요.



4 바닥의 진동판을 가지런히 놓습니다.



5 바닥 결합돌기를 결합홈에 끼워 놓습니다.



6 위에서 눌러 바닥판을 확실하게 결합시킵니다.

효과적인 청소방법


침대, 침대이불, 두꺼운 이불



얇은 이불, 시트 두꺼운 이불 위에 걸쳐 놓은 후 청소하면 더욱 손쉽게 청소할 수 있습니다.



■ 흡입력 조절버튼을 "최강" 모드에 놓으세요.




■ 만약 진동이 되지 않을 경우에는 흡입구를 바닥에서 살짝 떼었다 놓으면서 사용하세요.

⚠ 주의

- 내부의 진동자는 매우 정밀한 부품으로 이루어져 있기 때문에 본체를 절대 분해하지 마세요.
- 바닥판을 확실하게 결합한 상태로 사용하세요. 바닥판이 없으면 진동이 되지 않을 수도 있습니다.




먼지봉투 구입방법 및 먼지표시기 식별방법

- 파손된 먼지봉투는 절대로 사용하지 마세요.
- LG 청소기에는 반드시 LG 순정품 먼지봉투 ( 확인)를 사용해 주세요.
- 여분이 없으면 가까운 LG전자 대리점이나 서비스 센터에서 구입하여 주세요.
이 먼지봉투는 VPF-03510 형입니다.
- ☞ 유사품 주의: LG전자 순정품 ( 확인) 이외의 유사품 사용시 청소기 수명이 급격히 단축될 수 있으며, 불량 발생시는 무상보증기간에도 무상 SVC를 받을 수 없습니다. 제품을 오래 사용하시려면 먼지봉투 구입시 반드시 LG 순정품 먼지봉투 ( 확인) 인지를 확인 바랍니다.
- 먼지표시기를 읽을 때는 흡입구를 바닥면에서 10cm 정도 들어 올린 다음 청소기를 동작시킨 상태에서 읽어 주세요.
- 적색지침이 4이상 나타나면 먼지봉투에 먼지가 가득차 있다는 신호이므로 먼지봉투를 갈아 끼워 주세요.
- 먼지봉투에 먼지가 가득찬 상태로사용시 본체에 무리가 갈 우려가 있습니다.



먼지봉투 교환방법

- 1 ● 전원플러그를 콘센트에서 반드시 뽑아 주세요.
● 호스를 본체에서 분리하세요.
- 2 ● 먼지봉투 고정부 걸이에 끼운 먼지봉투를 그림과 같은 방향으로 꺼내세요.
- 3 ● 먼지봉투 방향에 주의하여 먼지봉투 고정부 걸이에 끼워 고정시킨 후 덮개를 닫아 주세요.




필터 손질방법

LG 동글이 청소기

필터 손질방법


1 덮개를 열고 필터를 꺼내세요.



2 필터를 물로 씻고 물기를 없애 주세요.



3 그늘에서 하루 가량 말려서 물기를 완전히 제거하세요.




청소기 사용 후 이렇게 보관하세요




플러그를 뽑고 코드잠기 버튼을 눌러 코드를 감아 들어세요.
※코드가 끝까지 감기지 않을 때에는 버튼을 누른 상태에서 코드를 조금 잡아 당겼다가 다시 감아 주세요.



세워서 적당한 장소에 보관하세요.



길이조절 버튼을 잡고 호스 손잡이를 잡고 밀거나 당겨 원하는 길이를 조절하여 사용하세요.



연장관에 있는 연장관 길이를 본체에 있는 연장관 길이 보관용 홈에 결합시키세요.

고장신고 전에 먼저 확인해 보세요

혹시 고장이 아닌데 서비스를 요청하여 돈을 낭비하는 일은 없어야겠죠?
 제품에 이상이 생겼을 경우 서비스센터나 대리점에 의뢰하시기 전에 아래사항을 먼저 확인해 보세요.
 사용설명서의 간단한 조치만으로도 문제가 해결될 수 있으니까요.

■ 갑자기 흡입이 잘 안되신다구요?

1, 2단계 확인하세요



■ 호스가 오므라들고 소음도 심하다구요?

2단계 확인하세요




1단계 먼지봉투가 가득차 있나요?
 먼지봉투를 교환해 주세요.




2단계

1. 다음과 같이 부속품에 이물이 막혀 있는지 확인해 보세요.



2. 이물이 막혀있지 않다면 호스를 연결한 후 「흡입력 조절버튼」 "최강" 모드로 동작시켜 호스 입구를 손바닥으로 막았다 놓았다를 몇 번 반복하세요. 그리고 청소기를 사용해 보세요.



고장신고 전에 먼저 확인해 보세요

LG 동글이 청소기

확인하세요	조치하세요
<p>Q 청소기가 전혀 작동되지 않는다고요?</p>	<p>① 콘센트에 전선이 꽂혀 있는지 확인하세요. ② 콘센트에 다른 제품 (드라이어기/선풍기 등)을 꽂아 전기가 들어오는지 확인하세요 ③ 본체와 호스를 분리후, 딸~깍 소리가 날 때까지 다시 결합해 주세요.</p>
<p>Q 코드가 끝까지 안 감기거나 완전히 안 나온다고요?</p>	<p>① 코드를 꺼내어 다시 감아 주세요. ② 코드가 안빠질 경우, 코드를 세게 당겨 빼내 주세요.</p>
<p>Q 뜨거운 바람이 나오고 본체가 뜨겁다고요?</p>	<p>배기구에서 나오는 바람은 모터열을 냉각시킨 후의 바람이므로 안심하세요.</p>
<p>Q 청소기 뒤쪽에서 냄새가 난다고요?</p>	<p>① 정상적으로 작동이 된다면 고장이 아닙니다. ② 구입 초기후 3개월 가량은 새제품이므로 고무류 냄새가 날 수 있습니다. (세기구 냄새와 같은 원리입니다.) ③ 장기간 사용시에는 먼지봉투를 교환하여 사용하세요.</p>
<p>Q 청소기에서 시끄러운 소음이 난다고요?</p>	<p>청소기의 흡입력이 높아 모터가 고속으로 회전할 때 발생하는 소리입니다. 고장이 아니므로 우려마시고 사용하십시오. 그러나 정상적인 회전소리가 아니고 이상한 소리가 난다고 느껴지면 가까운 svc 센터로 전화하십시오.</p>
<p>Q 흡입력이 약하다고요??</p>	<p>먼지봉투를 교환해 주세요.</p>

LG전자의 동글이 청소기에는 모터의 과열을 방지하기 위하여 자동으로 청소기의 운전을 정지시키는 안전기능인 「**본체보호장치**」가 있으며, 다음과 같은 경우에 작동됩니다.

- 먼지봉투 내에 먼지가 가득 찼거나 호스, 연장관이 막힌 상태로 계속 운전할 때
- 배기필터를 교환하지 않은 상태로 계속 운전할 때
- 솔부착 갈형 흡입구를 장착한 채 연속하여 장시간 사용할 때

본체 보호장치 작동으로 운전이 정지되면 전원 플러그를 콘센트에서 뽑은 후

- 먼지봉투를 교환하고, 호스나 연장관 내에 막힌 이물을 제거하여 주세요.
- 배기필터를 교환하여 주세요.

* 약 10분~20분 후에는 본체 보호장치가 해제되므로 다시 사용할 수 있습니다. (주위 온도에 따라 기다리는 시간이 달라 집니다.)
 조치 후에도 동일 현상이 나타날 경우 서비스센터로 전화를 주세요.



서비스에 대하여



고객의 권리

고객께서는 제품 사용중에 고장이 발생할 경우, 구입일로 부터 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있는 「소중한권리」가 있습니다. 단, 고객과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상 서비스 기간 내에도 유상 처리됨을 알려드립니다.

유상 서비스 (고객의 비용 부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상 서비스 기간 내라도 유상 처리 됩니다.

- ① 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장남감 등) / 흠입(토너, 석회, 분필가루, 시멘트, 공사장 흙먼지)하여 고장이 발생하였을 경우
- ② 제품을 떨어 뜨리거나, 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능 상의 고장이 발생하였을 경우
- ③ 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- ④ LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품고장이 발생하였을 경우 (어댑터, 배터리, 먼지봉투, 이어폰등) → LG전자 정품은 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입 가능합니다.
- ⑤ 사용 전압을 오 인가하여 제품고장이 발생하였을 경우
- ⑥ 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- ⑦ LG전자 서비스 센터의 수리기술이 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- ⑧ 천재지변 (낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- ⑨ LG전자 제품 사용설명서 내에 "안전을 위한 주의사항" 을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 ("안전을 위한 주의사항"을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- ⑩ 먼지봉투를 사용하지 않고 사용하였을 경우
- ⑪ 핸드형 청소기에 사용되는 배터리는 소모품이므로 무상 보증기간은 6개월 입니다. (보증기간 경과 후 배터리 교환은 유상 서비스 됩니다.)
- ⑫ 기타 고객과실에 의하여 제품고장이 발생하였을 경우.

폐 가전제품 처리절차

신규제품 구입시

LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.



단순 폐기시

가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.



LG전자 환경선언문

LG전자는 지구 환경보존을 바탕으로 하여 모든 경영활동을 전개하며, 전 임직원은 각자의 활동분야에서 환경보존을 앞장서 실천하고자 노력합니다.

고객카드

제 품 명 : 진공청소기		
모 델 명 : V-C541TS		
구 입 일 :	년	월 일
고 객 성 명 :	전화:	주소:
대리점 상호 :	전화:	주소:



고객카드는 전문점에서 고객 관리용으로 활용에 주십시오
*상기 내용은 보다 나은 고객 서비스를 위해 활용됩니다

■ 가입일 정보 & 제품 보유 현황 *보다 나은 고객 서비스를 위해 활용됩니다

특기사항

생년월일	(양-음)			결혼기념일			(양-음)			
제품명	컬러TV	비디오	냉장고	세탁기	전자레인지	GOR	청소기	DVR	PC	에어컨
구매년도	년	년	년	년	년	년	년	년	년	년
용 량										
제조회사										

제품보증서

제 품 명 : 진공청소기		모 델 명 : V-C541TS	
구 입 일 :	년	월	일
고 객 성 명 :	전화:	주소:	
대리점 상호 :	전화:	주소:	



서울특별시 영등포구 여의도동 20



■ 수리를 요할 때는 구입일자 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 무상보증기간은 구입일로부터 신청일로부터 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(수입일자 중의일)인월 경우 제조사로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증 기간을 시작합니다.)
- 가정용 제품을 영업용도(영업용도, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용제품인 경우에는 무상보증기간을 1/2(6개월)로 적용합니다. (핵심부품 포함)
- 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
별도 계약에 의한 공 (조립, HOST, 단 용품 등)일 경우에는 주계약에 따라 보증내용을 적용합니다.

- 주요 부품 보증기간**
- 냉장고, TV, 오디오, 전자레인지, 에어컨, 공랭식AIO인 냉방장치 등 7년
 - 카메라 등 6년
 - LCD모니터, 가스보일러, 에어컨, 오토기, 공기청정기, 선풍기, 가습기, 세탁기, 향수기, VCR 등 5년
 - 노트북, PC, 모니터 등 4년
 - 세탁기, 휴대전화 등 3년
- * 상기 이외 제품은 유사 제품의 기준에 한합니다.

- 핵심부품 보증기간**
- 냉장고, 에어컨의 콤팩트서, TV의 OPT, CRT의 CDT 4년
 - 세탁기의 모터, 전자레인지의 마이크로웨이브, VTR의 헤드드럼 3년
 - 에어컨의 모터, 오토보일러, 오토기, PC의 메인보드 (미디보드) 2년
 - LCD TV, PDP TV, LCD 모니터 패널(관, 도트박 모니터는 제외)
- * 단, 핵심부품 보증기간 이내라도 사용시간이 모니터의 CDT는 10,000시간 LCD TV, PDP TV, LCD 모니터의 패널은 5,000 시간을 초과한 경우에는 기간이 만료된 것으로 함.

소비자분쟁해결기준 안내

	소비자 피해 유형	보상내역	
		보증기간 이내	보증기간 경과후
정상적인 사용상태에서 자극 받은 경우 가능성의 고를 보증서	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정의 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교환 불가능시	무상수리	
	하자 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	
	동일 하자에 대하여 수리했거나 고장이 재발(4회째), 주반 응품(2회), 보일다(3회)	제품교환 또는 구입가 환불	
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 가능성의 고를	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 정수 후 제품교환	유상수리
■ 전자제품의 열, 압력, 가스, 진동, 풍속 등 이에 고장이 발생하였을 경우. ■ 사용 중상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우. ■ 사용전압의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우. ■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 요인으로 인한 경우. ■ LCD전자 디스플레이나 세미콘세트의 수리비가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우.		유상수리	유상수리

- LG전자는 '놀림' 서비스에 대해서는 응급을 받지 않습니다. (No Delight, No Payment)
 - 가계력, 조정, 사용설명서 등은 고장이 아닙니다.
- 명시되지 않은 사항은 「소비자분쟁해결기준」에 따릅니다.
 - 상기 보상기준은, 공평거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 합니다.
 - FAX : 02-2630-3555



LG전자 서비스 대표전화

서비스센터 대표 전화번호 (전국 어디서나)	인터넷 서비스 신청
고장접수 및 사용설명은 ☎ 1544-7777, 1588-7777	www.lgservice.co.kr
<ul style="list-style-type: none">☞ 전화 걸기 전, 제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.☞ 전화 연결 시, ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택 하시면 해당 제품의 전문 상담원에게 최고의 서비스를 받으실 수 있습니다.※ 고객 상담실(제안 및 불만사항) ☎ 080-023-7777	<ul style="list-style-type: none">☞ 인터넷 서비스를 이용하시면 제품에 대한 자가진단, 원하는 날짜와 시간에 서비스 신청, 실시간 PC 원격 상담이 가능하여 보다 편리하게 이용하실 수 있습니다.☞ 인터넷으로 출장 서비스를 신청하시면 수리비 할인 혜택을 드립니다. (단, 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)



서비스품질(SQ) 인증마크란?

서비스품질이 우수한 기업에 대한 품질을 국가 기관인
지식경제부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다