



사용설명서

LG 식기세척기

사용전에 '안전을 위한' 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오!
사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.

LD-B201W2

LD-B201S2

Dishwasher

에너지 효율 1등급

- 에너지 효율등급이 1등급으로 물과 전기료가 절감되는 제품입니다.





살균 세척

- 80℃의 고온 세척시스템을 적용하여 살균효과가 뛰어납니다.



안전 설계

- 히터를 별도의 케이스에 넣어 세척조 외부에 설치하였으므로 손이나 그릇이 히터에 닿을 경우가 없기 때문에 더욱 안전합니다.



은나노 살균


- 인체에 무해한 은나노 입자가 세척 유로상에 혼합되어 있어 항균 작용을 하며, 식기에 묻어 있던 균은 물과 혼합되어 세척 과정에서 살균됩니다.

추가적인 버튼 조작없이 전 코스에서 살균·항균효과가 있습니다.



위생 보관

- 건조완료 후 송풍팬을 주기적으로 동작시켜 남아있는 습기까지 배출하므로 위생적으로 보관할 수 있습니다.



차 례

식기세척기의 이해

제품의 특징	2
안전을 위한 주의사항	4
각 부분의 이름	7
각 버튼의 기능	8

식기세척기의 사용방법

식기 배열방법	10
식기 바구니 사용방법	12
세척 코스별 용도	13
코스별 세척방법	14
예약 세척방법	16
세척 코스별 프로그램 진행 순서	17
세제 투입방법	18
린스 주입방법	19
청소방법	20

설치 및 확인사항

설치방법	22
고장 신고전에 확인하세요	24

기 타

폐가전제품 처리방법	27
제품보증서 / 소비자 피해보상 안내	28
서비스	29
제품규격	30

안전을 위한 주의사항

▶ 다음에 표시되어 있는 안전에 관련된 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

● 주의사항은 “경고”와 “주의”의 두가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

△ : 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.


⊘ : 이 그림 기호는 해서는 안되는 금지 내용입니다.

⚠ **경고** : 표시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우.

⚠ **주의** : 표시사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우.


⚠ 경고

전원 및 설치




본 식기세척기는 교류 220V 전용입니다. 전원 플러그를 콘센트에 꽂기전에 반드시 접지하거나 누전차단기를 연결해 주세요.

접지를 하지 않으면 고장 및 누전시 감전의 우려가 있습니다.




콘센트의 정격이 250V 15A 이거나 이상인 콘센트에만 단독으로 꽂아 사용하세요.

부족한 용량에서 사용하면 화재의 위험이 있습니다.




하나의 콘센트에 여러기기를 동시에 사용하지 마세요.

콘센트의 이상발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.




110V지역에서 승압용 변압기를 이용하여 220V로 승압하여 사용하지 마세요.

감전 · 화재의 위험이 있습니다.




용량이 250V 15A 이하인 연장선이나 연결용 콘센트 어댑터를 구입하여 사용하지 마세요.

감전 · 화재의 위험이 있습니다.




전원코드를 가공하거나, 무거운 것을 올려놓아 손상시키지 마세요.

코드가 손상되면 화재 · 감전의 원인이 됩니다.



전원코드, 플러그, 콘센트가 파손되거나 헐거울 때는 사용하지 마세요.

화재 · 감전의 위험이 있습니다.




전원플러그나 스위치는 젖은 손으로 조작 또는 취급하지 마세요.

감전의 위험이 있습니다.



목욕탕이나 비바람에 노출된 장소 또는 물이 튀는 곳에 설치하지 마세요.

감전 · 화재 · 고장 · 변형의 우려가 있습니다.




수리 기술자 이외에는 절대로 분해하거나, 개조하지 마세요.

고장 · 화재 · 감전의 원인이 됩니다.


⚠ 경고

사용 및 청소




어린이가 제품 안에 들어가지 못하도록 하세요.

들어가면 질식사할 위험이 있습니다.



어린이가 문위에 올라가거나 문위에 무리한 힘을 가하지 마세요.

무리한 힘을 가하면 제품이 전도되어 다칠 위험이 있습니다.



증기 배출구에 신체 부위가 접근되지 않도록 하세요.

증기가 고온으로 화상의 우려가 있습니다.



선반을 꺼내어 다른곳에 두지 마세요.

어린이가 제품에 들어가 질식사할 위험이 있습니다.




가연성 가스 누설 및 인화성 물질 (벤젠, 가솔린, 신나 등)의 근처에서 사용하거나 가까이 두지 마세요.

폭발이나 화재의 위험이 있습니다.




가연성 물질인 벤젠, 신나, 가솔린 등을 묻힌 용기를 세척하지 마세요.

폭발이나 화재의 위험이 있습니다.



도시가스 등의 가스 누출이 있을 때는 식기세척기의 전원 코드를 조작하지 말고 창문을 열어 환기를 시켜주세요.

불꽃이 튀어 폭발 또는 화재의 원인이 됩니다.




전기난로, 촛불, 모기향 등 화기를 멀리하세요.

화재의 원인이 됩니다.



청소시 본체에 직접 물을 뿌리지 마세요.

화재 · 감전의 원인이 됩니다.




제품에 이상이 있거나 고장일 경우에는 전원 플러그를 뽑아주세요.

화재 · 감전의 원인이 됩니다.



전원플러그에 먼지를 닦아내고, 플러그가 흔들리지 않도록 끝까지 확실히 꽂아 주세요.

먼지가 묻어 있거나 접촉이 불안정한 경우는 화재의 원인이 됩니다.



청소할 때나 사용하지 않을 때는 플러그를 빼주세요.

물 침투나 먼지가 쌓여 발열, 발화 등에 의한 감전, 누전화재의 원인이 됩니다.

안전을 위한 주의사항


⚠ 주의

전원 및 설치



바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.


진동 · 소음의 원인이 됩니다.



설치후 반드시 호스의 접속부 누수를 확인하세요.


나사가 풀어져 있으면 물이 새어 감전 및 재산상의 피해를 볼 수 있습니다.

사용 및 청소



장기간 사용하지 않을 경우는 급수구의 밸브를 잠궈 주세요.

누수 위험을 사전 방지할 수 있습니다.



제품이 무거우므로 포장을 풀거나 옮길 때는 반드시 2사람 이상이 하여 주세요.

떨어지거나, 부딪쳐 훼손 또는 상해의 원인이 됩니다.




반드시 식기세척기용 전용세제를 사용하세요.

일반세제를 사용하면 거품이 많이 발생되어 감전, 고장 및 화재의 원인이 됩니다.



송곳이나 핀 등으로 버튼을 누르지 마세요.

고장 또는 감전의 위험이 있습니다.



칼 등 날카로운 기구는 손잡이가 위를 향하도록 놓아서 사용하세요.

상해의 원인이 됩니다.



내열온도 80℃이하 식기

열에 약하거나 너무 가벼운 그릇은 넣지 마세요.


변형 또는 세척이 되지 않는 원인이 됩니다.

제품 폐기



포장재(비닐, 스티로폼)은 아이들의 손이 닿지 않게 폐기하세요.


포장재에 의한 질식사 사고 방지를 위해서입니다.



전원 플러그를 자르고, 버튼부를 망가뜨리세요.

재사용 방지를 위해서입니다.

각 부분의 이름



부속품

(아래의 부품은 성능개선을 위하여 종류 및 형상이 임의로 변경될 수 있습니다.)




배수 커넥터


별매품

별도의 설치로 인한 추가되는 부품은 소비자 부담입니다. 부품 구입은 가까운 설치전문점에 문의하세요.

(아래의 부품은 성능개선을 위하여 종류 및 형상이 임의로 변경될 수 있습니다.)



급수 연결기



배수 연장부품




전용세제



전용린스

각 버튼의 기능

- 선택 버튼은 반드시 운전시작 전에 선택해야 하며 운전 중에는 변경시킬 수 없습니다.
(만약 운전이 시작된 후 코스를 변경시키고자 할 경우에는 전원 스위치를 껐다가 다시 켜 후 변경하세요.)



① LED 표시창

- 남은 시간, 이상 알림 상태를 표시합니다.
- 남은 시간이 표시되며, 코스가 진행됨에 따라 시간이 감소합니다.
- 진행 중 이상이 있을 때는 아래와 같이 이상 알림을 표시합니다.
(예 : *1E, OE, EI, FE, HE, tE*) [26](#) 참조

② 진행 표시창


- 코스 진행상태를 표시합니다.
- 진행 중인 과정은 깜박이며, 진행할 과정은 켜져있습니다. 그리고 다마친 과정은 자동으로 꺼집니다.

③ 전원

- 버튼을 누름에 따라 켜짐과 꺼짐을 반복합니다.
- 코스진행이 끝나면 자동으로 전원이 꺼집니다.
- 제품이 낙뢰에 노출될 시 자동으로 운전을 정지시킵니다.

④ 일반코스선택

- 식기의 종류 및 오염 정도에 따라, 코스 선택시 사용합니다.



- 버튼을 누름에 따라『급속 → 강력 → 표준』을 반복합니다.
- 급속코스에는 건조를 하지 않습니다.

특별코스선택

- 불림, 크리스탈, 살균건조 코스를 사용하고자할 경우에 사용하는 코스입니다.
- 버튼을 누름에 따라『불림 → 크리스탈 → 살균건조』를 반복합니다.

⑤ 예약

- 버튼을 누름에 따라 예약시간이 1시간 단위로 증가하며 최대 19시간까지 예약이 됩니다.
- 예약 시간은 세척이 시작되는 시점까지의 남은 시간을 나타냅니다.
- 예약 시간설정 후 동작 버튼을 눌러 동작 시킨후 예약 시간을 변경하고자할 때는 전원을 껐다가 다시 켜 후 코스를 재설정하셔야 합니다.
- 모든 코스에서 예약 가능합니다.

⑥ 강력살균

- 코스를 선택한 후 강력살균 버튼을 추가로 선택하면 80°C의 고온으로 가열헹굼을 하므로 살균 효과가 뛰어납니다.
- 표준, 강력, 불림 코스에만 선택이 가능하며 크리스탈, 급속, 살균건조 코스에는 기능이 없으므로 선택이 되지 않습니다.


식기 배열방법

- ▶ 식기에 묻어 있는 음식을 찌꺼기를 대충 제거한 후 식기를 바구니에 담아 주세요.
- ▶ 아래 사진과 같이 접시류는 세워서 넣고, 밥그릇, 컵(잔), 냄비 등 오목한 그릇은 노즐 구멍 방향인 아래로 넣어야 합니다.

상부 식기 바구니에 식기를 담는 방법



▶ 일반적인 방법

밥그릇 8개, 국그릇 5개, 작은접시 4개, 잔받침 6개, 커피잔 5개, 물컵 6개



(앞쪽)

- 식기를 이중으로 넣거나 지정된 용량 이상으로 넣으면, 세척불량 및 파손의 원인이 됩니다. (아래 왼쪽)
- 가장자리의 컵 등은 노즐방향으로 살짝 기울여야 세척이 잘 됩니다. (아래 오른쪽)
- 식기와 식기가 서로 닿어 있으면, 세척불량 및 파손의 원인이 됩니다.
- 식기 수납 후, 식기에 노즐이 걸리지 않았는지 확인 후 사용하세요.





▶부피가 큰 조리기거나 큰 접시를 하부 바구니에 담을 때에는 상 노즐에 걸리지 않도록 주의하세요.

■ 하부 식기 바구니에 식기를 담는 방법


▶일반적인 방법

큰접시 4개, 중간접시 6개, 작은접시 8개, 밥그릇 4개, 국그릇 7개, 커피잔 1개, 숟가락 12개
젓가락 12조, 티스푼 6개



(앞쪽)

■ 후라이팬, 냄비와 같이 깊이가 있는 식기류는 오목한 부분이 바구니 아래를 향하도록 담아야 세척이 잘 됩니다.



■ 다음 식기류는 사용하지 마세요.

작은 플라스틱류	내열온도 90℃ 이하 플라스틱류	은제 수저류 및 식기	크리스탈 식기	알루미늄 식기	철기류, 목재찬함 금박	행주, 스폰지
● 세척불량, 건조불량	● 변형, 건조불량	● 변색	● 백화, 파손	● 변색	● 파손, 변색, 건조불량	● 세척안됨


● 찌꺼기가 눌러 붙은 후라이팬, 냄비 등은 넣지 마세요. (세척이 잘 되지 않습니다.)

● 젓가락과 같이 가는 것이나 작은 것이 바구니 밑으로 빠지지 않도록 하세요. (노즐이 걸려 돌지 않으므로 세척이 되지 않습니다.)

● 큰 접시 등이 상 노즐에 닿지 않도록 주의하세요.

● 주걱이나 국자 등을 넣을 때에는 세제투입기의 열림에 지장을 주지 않도록 하세요.

● 수저선반에 수저를 담을 때 서로 겹치지 않도록 하세요.



식기 바구니 사용방법

- ▶ 식기 바구니를 완전히 밀어 넣은 후 문을 닫으세요.
- ▶ 문을 닫을 때 손이 끼어 다칠 위험이 있으므로 주의하세요.
- ▶ 식기 바구니를 거꾸로 넣으면 문이 닫히지 않습니다.
- ▶ 세척 완료 후 상부 바구니에 맞힌 물방울들이 하부 바구니의 그릇에 떨어지지 않도록 하부 바구니에 있는 그릇부터 먼저 꺼내세요.

하부 바구니

꺼낼 때



문위로 살며시 당겨서 빼냅니다.

넣을 때

모서리가 꺾여 있는 쪽이 앞쪽입니다.




천천히 정지될 때까지 밀어 넣습니다.

상부 바구니

- 상부 바구니를 앞으로 끌어냅니다.
- 식기 바구니의 윗바퀴나 아래바퀴 중 원하는 높이의 바퀴 사이에 레일 고정장치가 들어가게 합니다. (그림 2)
- 식기 바구니를 밀어넣습니다. (그림 3)


1



2



3



- 수납된 식기를 모두 꺼낸 후, 높이 조절을 하시기 바랍니다.
(식기를 넣고 높이 조절을 할 경우, 식기 혹은 식기바구니가 훼손될 수 있습니다.)
- 높이조절 후, 상부노즐이 그릇에 걸려 회전하지 않을 수 있으니 확인 후 사용하기 바랍니다.

세척코스별 용도

▶ 식기세척기를 장기간 사용하지 않을 경우 냄새가 날 수 있습니다. 냄새를 최소화하기 위해서는 필터, 노즐 등 내부를 깨끗이 청소하세요.

■ 일반코스

강 력 코 스

- 기름기가 많거나 매우 더러워진 그릇 세척에 적합합니다.

표 준 코 스

- 일반적인 식사 후의 그릇, 찜냄비, 탕냄비 등의 세척에 적합합니다.

급 속 코 스

- 약간 더러워진 그릇, 야채그릇, 커피잔이나 우유잔 세척에 적합합니다.

(본 코스에는 건조행정이 적용되지 않습니다.)

■ 특별코스

블 림 코 스

- 음식물이 심하게 말라붙은 그릇, 매우 더러워진 그릇, 찜냄비, 탕냄비 등을 충분히 불린 후 세척하는데 적합합니다.


크 리 스타 코 스

- 유리나 크리스탈 등의 온도에 민감한 식기류를 세척하는 코스입니다.

살 균 건 조

- 식기를 70℃ 가열해균, 건조하고자 할때 사용하세요.


(본 코스에는 세제를 넣지 마세요. 세척행정이 없어서 세제 투입시 그릇에 세제가 남을 수 있습니다.)



코스별 세척방법

■ 세척전 준비사항

세척전 준비사항을
확인합니다.



1 필터를 확인하고 식기를 담습니다.




- 문을 연 다음 필터가 정해진 위치에 있는지 확인합니다.
- 식기 배열방법을 참조한 후 식기 바구니에 식기를 담습니다.

2 세제와 린스를 넣습니다.




- 세제 투입구에 식기세척기 전용세제를 넣고 뚜껑을 닫습니다. [18](#) 참조
- 린스 투입구에 린스를 넣고 뚜껑을 닫습니다. [19](#) 참조
- 세제와 린스는 운전시 자동으로 투입됩니다.
- 살균건조 코스에는 세제를 넣지 마세요. (상기코스에는 세척 행정이 없으므로 세제 투입시 그릇에 세제가 남을 수 있습니다.)
- 린스는 금속코스에는 투입되지 않습니다.


1 전원 플러그를 콘센트에 꽂아주세요.



2 수도꼭지에 급수 연결장치 및 급수호스를 연결하세요.



3 세척하기 전에 식기에 있는 오물을 미리 제거하세요.



3 문을 닫은 다음
전원스위치를 누릅니다.



자동 **전원** 꺼짐

● 식기 바구니를 완전히 밀어 넣습니다.

4 『코스』를 선택합니다.

『표준』

- 강력
- 표준
- 급속



일반

『급속』

- 강력
- 표준
- 급속



일반

『강력』

- 강력
- 표준
- 급속



일반

『불림』

- 불림
- 크리스탈
- 살균건조



특별

『크리스탈』

- 불림
- 크리스탈
- 살균건조



특별

『살균건조』

- 불림
- 크리스탈
- 살균건조



특별


예약 세척을 하고 싶을 경우
『예약』 버튼을 눌러 시간을
설정합니다. **16** 참조

5 코스 선택 후
3초 뒤에 행정이 시작됩니다.

- 진행 표시부에는 진행중인 과정의 불빛이 깜박이면서 동작됩니다.
- 선택한 코스가 완료되면 전원이 자동으로 꺼집니다.
- 단, 건조완료 후에도 그릇의 오목한 부분이나 그릇이 겹쳐져 있는 부분에는 물기가 남아 있는 경우도 있습니다.


예약시간 설정방법

1 코스를 선택합니다.



● 『특별』 및 『일반』 버튼을 눌러 원하는 코스를 선택합니다.

2 『예약』 버튼을 눌러 시간을 설정합니다.



- 『예약』 버튼을 누르면 예약램프의 불빛이 켜집니다.
- 반복하여 버튼을 누르면서 예약시간을 설정합니다.
- 버튼을 누름에 따라 1시간씩 증가하며, 최대 19시간까지 예약이 가능합니다.
- 설정된 예약시간이 지난 후 코스를 진행합니다.

3 『예약』 설정 후 3초 뒤에 예약이 진행됩니다.

● 선택한 코스가 완료되면 전원이 자동으로 꺼집니다.

예약시간 설정방법


예) 8시간 후에 선택한 코스를 시작하고 싶을 경우

1 『예약』 버튼을 눌러 예약램프를 확인합니다.



2 『예약』 버튼을 눌러 8시간으로 설정합니다.

- 8시간이 되면 버튼 누름을 중지하시고 3초 후 “:” 표시가 깜빡거리기 시작하면 8시간이 예약된 것입니다.
- 다른 시간예약을 하실 때도 동일한 방법으로 하시면 됩니다.



- ▶ 정전이 발생한 경우에는 예약이 되지 않습니다.
- ▶ 급수 사정에 따라서 실제 진행시간이 달라질 수 있습니다.
- ▶ 예약을 취소하려면 전원을 꺼 주세요.
- ▶ 예약시간을 설정한 후에 코스를 선택해도 됩니다.
- ▶ 예약진행 중일 때 예약시간을 변경할 경우에는 전원스위치를 껐다가 켜후 코스와 예약시간을 다시 설정하세요.
- ▶ 장시간 예약을 할 때 음식 찌꺼기의 부패로 악취가 발생할 수 있으므로 급속 코스로 세척후에 예약하십시오

세척코스별 프로그램 진행 순서

- ▶ 급수온도, 수압, 전압 등에 따라 소요시간이 변동 될 수도 있습니다.
- ▶ 온수를 사용하시면 아래의 소요시간보다 빨라집니다.
겨울철에는 수온이 낮아 소요시간보다 길어집니다..
- ▶ 소요시간에는 『보관중』 60분은 포함되어 있지 않습니다.

진행부

코스	초기배수	세척		행굼			건조	보관중 60분	소요시간 (보관제외) 냉수(15℃)
		예비	가열	행굼1	행굼2	가열			
일반코스	강력	40℃	70℃			70℃			약 1시간 33분
	표준		48℃			63℃			약 1시간 10분
	급속		35℃			70℃			약 39분
특별코스	블림	50℃	70℃			70℃			약 1시간 43분
	크리스탈	40℃				55℃			약 55분
	살균건조					70℃			약 43분

세척코스별 프로그램 진행 순서

세제 투입방법

1회분 세제 사용량


- 세제는 적정량을 사용하여야 세척효과가 뛰어납니다.
- 세제용기에 표시된 사용량을 기준으로 하세요.
- 아래 표를 참고하여 항상 적정량을 사용하세요.

약간 더럽거나 그릇의 양이 적을 때	일반적인 식사 후 (표준코스)	매우 더러운 그릇, 그릇의 양이 많을 때 (강력코스)
10g	15g	20g

※ 위는 각 코스별로 필요로 하는 최소 세제량을 나타낸 것입니다. 사용되는 세제량은 식기의 오염도에 따라 다를 수 있으니, 오염 정도에 따라 위 세제량에 5~10g을 추가로 사용하시기 바랍니다. (살균건조 코스 제외)


- 살균건조 코스 사용시에는 세제를 넣지 마세요.
- 에너지 세척성능 시험시는 '효율등급 기재재의 운영에 관한 규정'에 준하여 지정한 표준 세제 및 양을 넣어 시험합니다.

- 1회분의 세제를 적정량 만큼 뚜껑 안쪽에 있는 세제 투입구에 넣고 "딱"하는 소리가 날 때까지 완전히 닫아 주세요.
- 세제는 세척도중 뚜껑이 자동으로 열려 투입됩니다.
- 뚜껑을 열때는 레버를 누르면 됩니다.
- 세제를 넣지 않고 세척을 진행했을 때에는 전원을 끄고 세제를 넣은 후 처음부터 다시 시작하세요.
이 때, 세제뚜껑이 바로 닫히지 않으면 2분정도 기다린후 닫아 주세요.
(고장이 아닙니다.)



⚠ 세제 사용시 주의사항

- 세제는 반드시 식기세척기 전용세제를 사용하세요.
- 일반세제는 거품이 많아 정상작동이 되지 않으므로 절대 사용하지 마세요.



린스 주입방법

- ▶ 린스는 물의 표면장력을 약화시켜 건조효과를 높이고 광택을 내는 기능을 합니다. 특히, 유리그릇에 효과적입니다.
- ▶ 일반 주방용 중성세제를 린스 투입구에 절대 넣지 마세요.

린스 주입방법

- 1 린스 투입구 뚜껑을 시계 반대 방향으로 돌려서 엽니다.



- 2 린스는 MAX가 표시되어 있는 바닥면까지만 넣습니다. 린스를 MAX 표시 바닥면 이상 넣으면 린스가 흘러나올 수 있습니다.



- 3 린스를 다 채우고 조절장치를 맞춘 다음, 뚜껑을 시계방향으로 돌려 꼭 잠급니다.
※ 뚜껑을 잠그지 않을 경우 린스 저장실에 주입된 많은 양의 린스가 한꺼번에 쏟아져 나오게 되므로 반드시 뚜껑을 잠궈 주세요.



린스 조절장치는 1~4까지 조절할 수 있습니다. 조절장치 「3」기준으로, 한번 넣으면 약 40회 사용할 수 있습니다.

- ※ 건조상태가 좋지 않을 경우, 조절장치를 「4」로 맞추고, 양호할 경우 「1~2」에 두고 사용하여도 무방합니다. (조절장치 1~4 중, 숫자가 높을수록 린스 투입량이 많아집니다.)

청소방법

⚠ 청소하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주세요.

■ 필터청소 (매회 사용후)

1 하부 바구니를 꺼내고, 필터를 분해합니다.
(첫번째 필터는 반시계 방향으로 돌려 분해하며, 나머지 필터는 가볍게 위쪽으로 꺼내세요.)



2 채집된 찌꺼기를 버리고, 필터의 오염된 부위를 흐르는 물에 씻어 주세요.
(필터 세척시 무리한 힘을 가하지 마세요.)




3 분해의 역순으로 조립합니다.
· 조립이 제대로 되었는지 확인 후 사용하세요.
(조립이 제대로 되지 않으면, 필터가 찌꺼기를 채집하지 못하므로, 세척성능이 떨어지게 됩니다.)

▶ 필터를 청소하지 않고 하루 이상 방치 할 경우 내부에서 냄새가 날 수 있으므로 필터를 깨끗이 씻어 주세요.

■ 내부청소 (1개월 1회 정도)

- 문의 안쪽이나 본체 내부를 젖은 행주로 닦아 주세요.
특히 패킹 부분의 문은 때를 깨끗이 닦아 주세요.
- 식기를 넣지 않고 전용세제를 넣은 후 세척하셔도 됩니다.

⚠ 청소시 벤젠, 신나 등의 사용을 금합니다.
사용시 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.




- 하얀가루가 심하게 남았을 때는 식기를 제거하고, 식초를 작은 용기에 담아(400~500 ml) 불림코스로 동작시키면 제거할 수 있습니다.
▶ 식초의 과도한 사용은 제품에 손상을 줄 수도 있습니다.
또한, 빙초산(식초원액) 등의 강한 산성용액은 사용불가입니다.

■ 식기와 제품내부에 흰색의 얼룩이 발생하는 경우

- 세제량을 기준량보다 과도하게 투입하거나 식기를 바구니에 잘못 담으면 세제가 덜 풀려 얼룩이 발생할 수 있습니다.
▶ 세제가 남아있을 경우 세제량을 줄이거나, 세제를 바꿔 사용해 보세요.
- 린스가 없거나 투입량이 작을 때 식기 표면에 맺힌 물방울이 마르며 얼룩이 발생할 수 있습니다.
▶ 린스를 투입 또는 사용량을 늘려 작동시킵니다.
- 지하수를 사용하거나 칼슘(석회), 마그네슘, 철분 등이 많이 함유된 물로 세척하면 이들 성분이 세제성분과 화학적으로 결합하여 얼룩이 발생할 수 있습니다.
▶ 얼룩이 발생하면 불림 코스를 선택 작동시킵니다.

■ 노즐청소(1개월 2회 정도)

- 상노즐은 노즐 고정부를 위로 들면서 너트를 시계방향으로 돌려 분리합니다.



- 하노즐은 위쪽으로 당겨서 분리합니다.




- 빼낸 노즐을 물에 넣고 흔들어, 노즐구멍이 막히지 않도록 내부의 찌꺼기를 씻어 주세요.



■ 단수의 경우

- 사용중에 단수가 되면 전원 스위치를 끄고 사용을 중지하세요.
- 단수 직후에는 다시 급수가 되어도 물이 더러울 경우가 많으므로 급수호스를 분리하고 맑은물이 나올 때까지 물을 빼낸 후 식기세척기를 사용하세요.



■ 얼었을 경우

- 약 70℃의 온수 5ℓ 정도를 넣은 뒤 문을 닫아 주세요.
- 급·배수호스를 분리하여 온수에 녹여 주세요.
- 얼음이 충분히 녹은 후 운전시켜 주세요.



설치방법

▶배수호스 및 급수호스가 꺾이지 않도록 주의하여 설치하세요.

▶제품의 설치는 고객센터나 서비스센터에 문의 후 가까운 설치전문점에 의뢰하세요. **29** 참조

설치장소


●바닥이 단단하고 수평인 곳에 설치하세요.



높이조정

●세척기 아래쪽에 있는 4개의 높이조정 다리를 이용해 높낮이를 조절하세요.
공구를 이용하면 편리합니다.


●시계방향으로 돌리면 높아지고 반시계 방향으로 돌리면 낮아집니다.



접지방법

일반적 접지

●반드시 접지단자가 있는 교류 220V 전용 콘센트를 사용하세요.



별도 접지방법

- 연장코드를 사용할 때나 접지단자의 내부배선이 연결되어 있지 않을 때는 반드시 별도로 접지를 하여야 합니다.
- 접지 전용 콘센트에 연결하세요.
- 누전 차단기를 구입하여 연결하세요. (동작 전류 15mA, 부동작 전류 7.5mA)
- 접지 구리판에 접지선을 연결한 후 습기가 있는 땅속에 75cm 이상 묻어주세요.




별도 접지시 유의사항

- 가스 파이프는 폭발의 위험이 있으니 절대 접지하지 마세요.
- 전화선이나 피뢰침 등은 낙뢰시 위험하므로 절대 접지하지 마세요.
- 플라스틱 수도관은 접지 효과가 없습니다.


- ▶ 급·배수호스 연결을 위하여 별도의 배관 작업 등이 필요할 경우 가까운 수도배관 설비공사에 의뢰하세요.
- ▶ 제품 설치시 별도의 설치공사(배관, 전기)를 할 경우 공사비를 별도 부담하셔야 합니다.

■ 호스 연결방법

- ▶ 배수호스를 싱크대 내부에 설치하려면 배수호스 연결방법을 참조하세요.














■ 배수호스 연결방법



- ▶ 배수호스 끝을 너무 높게 설치하지 마세요. 1.2m 이상 설치하면 정상운전이 되지 않습니다.
- ▶ 배수호스는 배수구에 깊게 끼워 넣지 않으면 물이 밖으로 튈 수 있습니다.
- ▶ 배수 연장호스는 1개만 연결하세요.
배수호스가 긴 경우 제품내부에 물이 많이 남아 있을 수가 있습니다.







고장 신고전에 확인하세요

이상 증상	확인 사항
<p>전원이 들어 오지 않을 때</p> 	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> <p>자동 전원 꺼짐</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 전원 스위치를 눌렀습니까? ● 전원 플러그가 빠지지 않았습니까? ● 정전이거나 누전차단기가 OFF되어 있지 않습니까?
<p>동작이 되지 않을 때</p> 	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 문은 완전히 닫혔습니까? ● 단수는 아닙니까?
<p>세척시 소음이 요란할 때</p> 	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 수평으로 설치가 되어 있습니까? ● 식기가 세척날개에 부딪치게 넣지는 않았습니까? ● 너무 가벼운 그릇을 넣지는 않았습니까?

이상 증상	확인 사항
건조가 잘 되지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> ● 햇볕이나 건조기에서 건조한 것처럼 되지는 않습니다. 그릇의 오목한 부분에 고인물은 남아 있을수 있습니다. ● 식기 바구니와 그릇 달임부, 그릇 뒷면 오목부, 식기와 식기 달임부, 세척조 벽면 등에는 물기가 남아 있을수 있습니다. ● 플라스틱이나 나무로 된 그릇을 세척하지 않았습니까? ● 린스를 넣지 않고 사용하지 않았습니까? ● 세척이 완료된 후 장시간 경과하지 않았습니까? 
필터 아래에 잔수가 남아 있는 경우	<ul style="list-style-type: none"> ● 식기세척기는 구조상 배수를 하여도 필터 아래에 잔수가 조금 남아 있습니다. ● 작동 초기에 잔수를 제거한 후 본격적 세척을 하므로 이것으로 인한 식기오염에 대해서는 우려를 하지 않아도 됩니다. 
고온경보 (부저음 연속울림)	<ul style="list-style-type: none"> ● 가열세척, 행굼 또는 건조 중에 문을 열지 않았습니까? (제품 고장이 아닙니다.)
세척이 잘되지 않을 때	 <ul style="list-style-type: none"> ● 식기와 식기가 겹쳐 있지 않습니까? ● 전용세제 이외의 세제를 사용하지 않았습니까? ● 필터와 세척노즐 구멍이 막히지 않았습니까? ● 필터가 들뜨게 놓여 있지 않습니까? ● 세척노즐이 수저 및 그릇에 부딪치지 않는습니까?
거품이 넘치거나 물이 넘칠 때	 <ul style="list-style-type: none"> ● 전용세제를 사용하지 않고 일반 부엌용 세제를 사용하지 않았습니까? ● 일반 부엌용 세제가 묻은 그릇을 넣지는 않았습니까? ● 식기 세척기가 앞으로 기울어지지 않았습니까?

고장 신고전에 확인하세요

▶ 남은 시간 표시부분에 다음과 같은 이상 알림 표시가 나타나면 서비스를 의뢰하시기 전에 아래 사항을 확인하세요.

이상 증상	확인 사항	
<p>급수가 되지 않을 때</p> <p>1E</p> <p>세척...헹굼...건조</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 불림 ● 크리스탈 ● 살균건조 ● 강력 ● 표준 ● 급속 	 <p>● 얼지는 않았습니까?</p>	 <p>● 단수는 아닙니까?</p>
<p>배수가 되지 않을 때</p> <p>0E</p> <p>세척...헹굼...건조</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 불림 ● 크리스탈 ● 살균건조 ● 강력 ● 표준 ● 급속 	 <p>● 배수호스가 꺾여 있지 않습니까? ● 필터가 막혀 있지 않습니까?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 배수호스 끝을 너무 높게(1.2m이상) 설치하지 않았습니까? ● 배수호스를 너무 길게(6m 이상) 하지는 않았습니까? ● 배수관이 막혀 있지 않습니까? ● 배수호수가 얼지는 않았습니까?
<p>표준량 보다 더 많은 물이 급수될 때</p> <p>FE</p> <p>세척...헹굼...건조</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 불림 ● 크리스탈 ● 살균건조 ● 강력 ● 표준 ● 급속 	 <p>● 급수연결기를 잠귀주세요.</p>	 <p>● LG전자 서비스 센터 또는 대리점에 의뢰하세요.</p>
<p>누수가 발생 했을 때</p> <p>E1</p> <p>세척...헹굼...건조</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 불림 ● 크리스탈 ● 살균건조 ● 강력 ● 표준 ● 급속 		<ul style="list-style-type: none"> ● 일반 주방용 세제, 또는 린스를 쓰지 않았습니까? ● 식기세척기에서 물이 새지 않았습니까? ● 밀바닥에 물이 고여 있지 않았습니까?
<p>HE PE 1E</p> <p>세척...헹굼...건조</p>	 <p>● LG전자 서비스 센터 또는 대리점에 의뢰하세요.</p>	

폐가전제품 처리절차

신규제품 구입시



LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.



단순 폐기시



가전제품, 가구 등 대형생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.



제품보증서 / 소비자 피해보상 안내

제품보증서

제품명 : **모델명 :**
구입일 :년월일
고객성명 : **전화 :** **주소 :**
대리점 상호 : **전화 :** **주소 :**



LG전자

서울특별시 영등포구 여의도동 20



보증기간
1년

● 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상 보증 기간은 구입일로부터 신정일(음력)로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다. (제품구입자 확인이 곤란할 경우, 제조년월일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산합니다.)
3. 가정용 제품을 영업용(영양음료, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증기간을 1/2 (6개월)로 적용합니다. (핵심부품 포함)
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

주요부품 보증기간

- 룸어어컨, 공냉식어어컨, 냉온풍기, TV, 오디오, 청소기, 가습기, 제습기 등 ... 7년
 - 카세트, 전자레인지, VCR, DVD Player, 가스레인지, 전화기 등 6년
 - 세탁기, 비디오 카메라, 팬히터, 온풍기, 공기정화기, 선풍기 등 5년
 - PC, 모니터, 보안방송 등 4년
 - 휴대폰, 압력솥, 석유스토브 등 3년
- *싱기 이외 제품은 품질 보증기간 1년, 부품 보증기간 5년으로 규정합니다.**

핵심부품 보증기간

- 에어컨의 콤프레서 4년
 - 세탁기의 모터, 전자레인지의 마그네트론, VTR의 헤드드럼, 팬히터, 로터리히터, 온풍기의 버너, 냉장고 콤프레서, TV의 CPT, 모니터의 CDT ... 3년
 - PC의 메인보드(마더보드) 2년
- *단, 모니터의 CDT는 핵심부품 보증기간에 사용시간(10,000시간 이하) 병행 적용**

소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상내역	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시 (부품보증 기간이내)	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액간이상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교환 불가능시	무상수리	
	하자 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	
	동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째), 주방용품(2회), 보일러(3회)		
	여러 부위의 고장으로 총4회 수리받았으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환불	
수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환		
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			
제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해			
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	
<ul style="list-style-type: none"> ● 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 ● 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 ● 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ● 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우 ● LG전자 대리점이나 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우 		유상수리	유상수리

- LG전자는 "불친절" 서비스에 대해서는 요금을 받지 않습니다. (No Delight, No Payment)
- 상가 보상 규정은 재정경제부 고시 제 2000-21호 규정에 의거합니다.
- 명시되지 않은 사항은 소비자 피해보상 규정에 따릅니다.
- 기구세척, 조정, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.

● 고객상담실(수신사 부담) : 080-023-7777
 ● FAX : 02-2630-3564~5

서비스에 대하여

고객의 권리

고객께서는 제품사용중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 제품은 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있는 《소중한 권리》가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상서비스 기간내에도 유상 처리됨을 알려드립니다.

유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

- 1) 식기세척기 내부에 이물질이 투입되어 고장이 발생하였을 경우
- 2) 식기 세척, 건조 이외의 용도로 사용하여 고장이 발생한 경우
- 3) 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 4) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 5) LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 6) 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 7) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- 8) LG전자 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 9) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진, 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 10) LG전자 제품 사용설명서내에 “안전을 위한 주의사항”을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
- 11) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우.


LG전자 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 1544-7777, 1588-7777 을 이용해 주시기 바랍니다.



1544-7777
1588-7777

제품규격



- 정 격 전 압 : 교류 220V 60Hz
- 소 비 전 력 : 세척모터 : 130W
 : 히 터 : 2070W
- 용 량 : 12인용(한식기)
- 외 형 치 수 : 싱크대 내장형 (폭)598mm×(깊이)580mm×(높이)817mm
- 중 량 : 약 48kg
- 세 척 방 식 : 회전 노즐 분사
- 건 조 방 식 : 송풍건조
- 세 척 코스 수 : 6종류
- 물 소 비 량 : 에너지 효율 등급 라벨 참조
- 수 도 수 압 : 0.3 - 8kgf/cm²

※ 제품의 외관 및 규격은 제품의 질을 더 높이기 위하여 소비자에게 알리지 않고 변경될 수도 있습니다.



LG전자 서비스센터 대표 전화번호

사용불편 및 고장접수는 (전국 어디서나)

1544-7777, 1588-7777

설치 및 사용법 상담·문의 전화

080-854-7777 (무료전화)

사용방법이나 설치문제로 인한 출장서비스는 서비스 요금을 고객께서 부담하시게 되므로 사용설명서를 꼭 읽어보세요.

• 전화 걸기 전

제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

• 전화 연결 시

ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하시면 해당 제품의 전문 상담원에게 최고의 서비스를 받으실 수 있습니다.

고객 상담실 (제안 및 불만사항) 080-023-7777

인터넷 서비스 신청

www.lgservice.co.kr

- 인터넷 서비스를 이용하시면 제품에 대한 자가진단, 원하는 날짜와 시간에 서비스 신청, 실시간 PC 원격 상담이 가능하여 보다 편리하게 이용하실 수 있습니다.
- 인터넷으로 출장 서비스를 신청하시면 수리비 할인 혜택을 드립니다.
(단, 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)

*식기세척기 관련 문의

E-mail: lgewm@lge.co.kr



서비스 품질(SQ) 인증마크란?

서비스 품질이 우수한 기업에 대한 품질을 국가 기관인 지식경제부가 보증하는 인증마크입니다.